

প্লাষ্টাৰ ঢাকে, পেইন্ট উজ্জ্বলে ।

হোৱাইট চিমেন্টৰ এডভান্টেজ
যুক্ত লিকুইড প্ৰাইমাৰ ।





ACTIVCOAT

বিবলা হোয়াইট ActivCoat হৈছে এক চিমেন্ট-আধাৰিত তৰল প্ৰাইমাৰ। ActivCoat প্ৰাইমাৰে বজাৰত উপলব্ধ এক্সেলিক ব্ৰাল প্ৰাইমাৰবোৰৰ তুলনাত উন্নত অপেক্ষিটি আৰু শুভ্ৰতা প্ৰদান কৰে। ই পেইণ্টৰ বস্ত্ৰ সঠিক বৰণ ওলাই অহাত সহায় কৰে আৰু আপোনাক আপোনাৰ ঘৰৰ বেৰত পেইণ্টৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ফলাফল প্ৰদান কৰে।



ঘৰৰ ভিতৰভাগ

সকলো প্ৰকাৰৰ উপবিভাগতে, যেনে ধৰক ভিতৰৰ চিমেন্ট প্লাষ্টাৰ, ভিতৰৰ চিলিং, ভিতৰৰ ৱাল পুটীৰ উপবিভাগ আদিত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি।



পদক্ষেপ ১: উপবিভাগৰ প্ৰস্তুতি

প্ৰথমে বালি কাগজ নম্বৰ ১৪০ মাৰি উপবিভাগ ভালকৈ মিহি কৰি লব আৰু তাৰপিছত উপবিভাগ চাফ-চিকুণ কৰি লব।



পদক্ষেপ ২: প্ৰাইমাৰ

বিব্লা হোৱাইট ActivCoat প্ৰাইমাৰ পানীৰ সৈতে ১:১ অনুপাতত মিহলাই লব। ব্ৰাছ / ৰোলাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চিংগল কোট লগাব আৰু তাৰপিছত ৩-৪ ঘণ্টা মানলৈ শুকাবলৈ দিব।



পদক্ষেপ ৩: পুটী

বিব্লা হোৱাইট ৱাল পুটীৰ দুটা কোটৰ জৰিয়তে উপবিভাগ মিহি কৰি লব। ১০-১২ ঘণ্টা ধৰি শুকাবলৈ দিব আৰু বালি কাগজ নম্বৰ ৩২০ মাৰি মিহি কৰি লব।



পদক্ষেপ ৪: প্ৰাইমাৰ

বিব্লা হোৱাইট ActivCoat প্ৰাইমাৰৰ দ্বিতীয় কোট লগাব। তাৰপিছত ৩-৪ ঘণ্টা ধৰি শুকাবলৈ দিব। প্ৰয়োজন পৰিলে, বালি কাগজ নম্বৰ ৩২০ মাৰি মিহি কৰি লব। এতিয়া টপকোট লগাব।

ঘৰৰ বাহিৰভাগ

ইয়াক সকলো প্ৰকাৰৰ উপবিভাগতে, যেনে ধৰক বাহিৰৰ চিমেন্ট প্লাষ্টাৰ, বাহিৰৰ চিলিং, এক্সেচট শ্বীট, কংক্ৰীট আদিত লগাব পাৰি।



পদক্ষেপ ১: উপবিভাগৰ প্ৰস্তুতি

সুনিশ্চিত কৰিব যাতে উপবিভাগ যিকোনো অযথা পেইণ্ট, ধূলি-মাকতি, তেল-চিকটি, ভেঁকুৰ আদিৰ পৰা মুক্ত হৈ চাফ-চিকুণ হৈ থাকে।

উপবিভাগত থকা যিকোনো ত্ৰুটি যেনে ধৰক বিস্কা, পোটোকা পৰা আৰু সৰু-সুৰা ফাট আদি বিব্লা হোৱাইট ৱাল পুটী লগাই মিহি কৰি লব।



পদক্ষেপ ২: মিশ্ৰণ

বিব্লা হোৱাইট ActivCoat প্ৰাইমাৰ পানীৰ সৈতে ১:১ অনুপাতত মিহলাই লব।



পদক্ষেপ ৩: প্ৰয়োগ

ব্ৰাছ / ৰোলাৰৰ সহায়ত বিব্লা হোৱাইট ActivCoat প্ৰাইমাৰৰ চিংগল কোট লগাব আৰু তাৰপিছত ৩-৪ ঘণ্টা মান ধৰি শুকাবলৈ দিব। এতিয়া টপকোট লগাব।

কাৰিকৰি বিশেষত্ব	নিৰ্দিষ্টতা
আৱৰণ (আদৰ্শ মসৃণ পৃষ্ঠৰ ওপৰত)ও*	ঘৰৰ ভিতৰৰ বাবে : 160-200 Sq.Ft./Ltr/ Coat ঘৰৰ বাহিৰৰ বাবে: 110-130 Sq.Ft./Ltr/ Coat
শুকুওৱাৰ সময় (উপৰিভাগ শুকান হ'বলৈ)**	30 মিনিট
পাতল কৰা পেইণ্টৰ স্থায়িত্ব	24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ব্যৱহাৰ কৰিব
পাতলকৰণ অ'ভাৰকোট ঘণ্টা	100% পৰিমাণৰ পানীৰ সৈতে
অ'ভাৰকোট কৰাৰ যোগ্যতা (ৰিকোট কৰিবলৈ শুকাবলৈ লগা সময়)	4-6 ঘণ্টা @27° ±2° C & RH 60 ± 5%
প্ৰয়োগ পৰবৰ্তী নিৰ্দেশাৱলী	প্ৰাইমাৰ লগোৱাৰ 30 দিনৰ ভিতৰতে শেষৰটো কোটটো লগাব।
পেকেজিং	1 লিটাৰ, 4 লিটাৰ, 10 লিটাৰ আৰু 20 লিটাৰ
সুৰক্ষামূলক বৈশিষ্ট্য	অদগ্ৰাহ্য
প্ৰয়োগ কৰাৰ পদ্ধতি	উপযুক্তভাৱে মিহলাই লোৱাৰ পিছত স্প্ৰে, ব্ৰাছ বা বোনাৰৰ দ্বাৰা
শ্ৰেণী লাইফ	পোনপটীয়া ব'দ আৰু অত্যধিক তাপৰ পৰা আঁতৰাই টানকৈ বন্ধ কৰি ইয়াৰ মূল পাত্ৰতে ৰাখিলে ই প্ৰস্তুত কৰা তাৰিখৰ পৰা 3 বছৰলৈকে ভাল হৈ থাকে।
অনুমোদিত পৃষ্ঠসমূহ	বাহ্যিক চিমেণ্ট প্লাষ্টাৰ, বাহ্যিক চিলিং, এচবেষ্ট শীট, কংক্ৰিট আদিত এক প্ৰাইমাৰ হিচাপে

*পৃষ্ঠৰ স্থিতি (গাঁথনি, কক্ষতা আৰু ছিদ্ৰতা), প্ৰয়োগৰ স্থিতি (পেইণ্টাৰৰ দক্ষতা আৰু প্ৰয়োগ পদ্ধতি) আৰু বাহ্যিক কাৰকৰ (উষ্ণতা, বতাহৰ বেগ ইত্যাদি) ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি প্ৰকৃত আৱৰণ ক্ষমতা পৃথক হ'ব পাৰে।

** বতৰৰ স্থিতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি প্ৰকৃত শুকোৱাৰ সময় পৃথক হ'ব পাৰে

পেটলৈ গলে ক্ষতিকারক, কেনেকৈ পেটলৈ গলে লগে লগে ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ বিচাৰিব। যদিহে ছালত পোৰণি হ'ব ধৰে তেন্তে লগে লগে প্ৰচুৰ পানীৰে ছালৰ সেই অংশ ধুই পেলাব। পোৰণি আঁতৰি নাযায় যদি লগে লগে ডাক্তৰক দেখুৱাব।

কৰণীয়

- সুনিশ্চিত কৰিব যাতে বেৰৰ উপবিভাগত একো বস্তু ধূলি-বালি লাগি নাথাকে।
- ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে ভালকৈ জোকাৰি লব।
- এডোখৰ ঠাণ্ডা আৰু শুকান ঠাইত মজুত কৰি ৰাখিব।



অকৰণীয়

- চৌপাশৰ তাপমাত্ৰা যেতিয়া 10°C -তকৈ কম হৈ থাকে বা ইয়াক ললোৱাৰ 4 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে তাতকৈ তাপমাত্ৰা অধিক কমি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে তেন্তে ইয়াক প্ৰয়োগ নকৰিব।
- ইয়াক বেছিকৈ পাতল নকৰিব বা ব্ৰাছেৰে বেছিকৈ বহুলাই নিদিব।
- ষ্টেইনাৰ্চ বা অন্য যিকোনো কালোৰেণ্ট ইয়াৰ সৈতে ব্যৱহাৰ নকৰিব।





ACTIVCOAT

বিবলা হোৱাইট - আন্ট্রাটেক চিমেন্ট লিমিটেডৰ এক ইউনিট,
নৱম মহলা, বিবলা চেঞ্চুৰিয়ন, পাণ্ডুৰাং বুদ্ধকাৰ মার্গ,
ৱৰ্লি, মুম্বাই - 400030
টেলিফোন বোর্ড নম্বৰ: 022- 68540444 / 50365111

 ৱেবছাইট: www.birlawhite.com |  নিঃশব্দ নম্বৰ: 1800 11 1717
 www.facebook.com/BirlaWhiteCement |  twitter.com/BirlaWhite