

ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಪೈಂಟ್ ಹೊಲೆಯುತ್ತೆ!

ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್‌ನ ಎಡ್ವಾಂಟೇಜ್
ಇರುವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪೈಮರ್





ACTIVCOAT

ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ ActivCoat ಪ್ರೈಮರ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಬಿಳಿ ಸಿಮೆಂಟ್ -ಆಧಾರಿತ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೈಮರ್ ಆಗಿದೆ. ActivCoat ಪ್ರೈಮರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಕ್ರಿಲಿಕ್ ವಾಲ್ ಪ್ರೈಮರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಟ್ಟತನ ಮತ್ತು ಬಿಳಿಪನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪೇಯಿಂಟ್‌ನ ಬಣ್ಣದ ನಿಜವಾದ ಟೋನ್ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪೇಯಿಂಟ್‌ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.



ಒಳಾಂಗಣ

ಆಂತರಿಕ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್, ಆಂತರಿಕ ಸೀಲಿಂಗ್, ಆಂತರಿಕ ಗೋಡೆಯ ಪುಟ್ಟಿ ಮೇಲ್ಮೈ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು



ಹಂತ 1: ಮೇಲ್ಮೈ ತಯಾರಿಕೆ

ಎಮೆರಿ ಪೇಪರ್ ನಂ 180 ಯೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ತಿಕ್ಕಿರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಟಬ್ಲವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.



ಹಂತ 2: ಪ್ರೈಮರ್

ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ ActivCoat ಪ್ರೈಮರ್ ಅನ್ನು 1:1 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಬ್ರಶ್ / ರೋಲರ್ ಮೂಲಕ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು 3-4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.



ಹಂತ 3: ಪುಟ್ಟಿ

ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ ವಾಲ್ ಪುಟ್ಟಿಯ ಎರಡು ಪದರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ನಯವಾಗಿಸಿ ಹಚ್ಚಿ ಇದನ್ನು 10-12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಣಗಲು ಅನುವುಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಮರಳು ಮತ್ತು ಎಮೆರಿ ಪೇಪರ್ ನಂ 320 ಯೊಂದಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿರಿ.



ಹಂತ 4: ಪ್ರೈಮರ್

ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ ActivCoat ಪ್ರೈಮರ್ ನ ಎರಡನೇ ಕೋಟ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿ 3-4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಮೆರಿ ಪೇಪರ್ ನಂ. 320 ಬಳಸಿ ತಿಕ್ಕಿರಿ.

ಹೊರಾಂಗಣ

ಹೊರಾಂಗಣದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್, ಬಾಹ್ಯ ಸಿಲಿಂಗ್, ಆಸ್ಟೆಸ್ಟೋನ್ ಶೀಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಬಹುದು.



ಹಂತ 1: ಮೇಲ್ಮೈ ತಯಾರಿಕೆ

ಮೇಲ್ಮೈ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಡಿಲವಾದ ಬಣ್ಣ ಧೂಳು ಗ್ರೇಸ್, ಪಾಚೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ ವಾಲ್ ಕೇರ್ ಪುಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ರಂಧ್ರಗಳು, ಡೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಿರುಕುಗಳಂತಹ ಮೇಲ್ಮೈ ಅಪೂರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿ.



ಹಂತ 2: ಮಿಶ್ರಣ

ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ ActivCoat ಪ್ರೈಮರ್ ಅನ್ನು 1:1 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.



ಹಂತ 3: ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್

ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ ActivCoat ನ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ ಅನ್ನು ಬ್ರಶ್ / ರೋಲರ್ ಮೂಲಕ ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು 3-4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ ಟಾಪ್ ಕೋಟ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿರಿ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಗಳು	ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿವರಗಳು
ಕವರೇಜ್ (ನುಣುಪಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ)*	ಒಳಾಂಗಣ : 160-200 Sq.Ft./Ltr/ Coat ಹೊರಾಂಗಣ : 110-130 Sq.Ft./Ltr/ Coat
ಒಣಗಿಸುವ ಸಮಯ (ಸರ್ವೆಸ್ ಡೈ)**	30 ನಿಮಿಷ
ತೆಳುವಾದ ಪೇಂಟ್‌ನ ಸ್ಥಿರತೆ	24 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ
ತೆಳುವಾಗುವುದು	ನೀರಿನೊಂದಿಗಿನ ಪರಿಮಾಣದ ಮೂಲಕ 100%
ಓವರ್ ಕೋಟೇಬಿಲಿಟಿ (ಒಣಗಿಸುವ ಸಮಯ)	4-6 HRS @27° ±2° C & RH 60 ± 5%
ಎಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ನಂತರದ ಸೂಚನೆಗಳು	ವೈಮರ್ ಹಚ್ಚಿದ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೋಟ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿರಿ
ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್	1ಲೀ, 4 ಲೀ, 10 ಲೀ ಮತ್ತು 20 ಲೀ.
ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು	ಬೆಂಕಿತಗಲೋಲ್ಲ
ಹಚ್ಚುವಿಕೆಯ ವಿಧಾನ	ಸರಿಯಾಗಿ ತೆಳುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಸ್ಟ್ರೀ, ಬ್ರಶ್ ಅಥವಾ ರೋಲರ್
ತೆಲ್‌ಲ್ಯಾಫ್	ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಶಾಖದಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಮೂಲಕ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕಂಟೈನರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಕೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 3 ವರುಷಗಳು
ತಿಳಿವಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುವ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು	ಹೊರಗಡೆಯ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್‌ಗಳು, ಹೊರಗಡೆಯ ಸೀಲಿಂಗ್‌ಗಳು, ಆಕ್ಸೈಡ್‌ಡ್ ಕೋಟ್, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ವೈಮರ್ ಆಗಿ.

*ನಿಜವಾದ ಕವರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟಿಯು ಮೇಲ್ಮೈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು (ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಒರಟುತನ ಮತ್ತು ರಂಧ್ರಗಳಿರುವಿಕೆ), ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು (ವೆಯಿಂಟರ್‌ನ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ) ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು (ಉಷ್ಣತೆ, ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಇತ್ಯಾದಿ) ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಬಹುದು.

**ನಿಜವಾದ ಒಣಗಿಸುವ ಸಮಯ ಹವಾಮಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಬಹುದು.

ಅಪ್ಪಿತ್ತಪ್ಪಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಇದು ಹಾನಿಕಾರಕ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ.
ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯುಂಟಾದರೆ ಅಥವಾ ಮುಂದುವರಿದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಾಕಷ್ಟು
ನೀರಿನಿಂದ ತ್ವಚೆಯನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಮಾಡಬೇಕಾದುದು:

- ಸಡಿಲವಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ / ಕೊಳಕು ಮುಕ್ತ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ
ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
- ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ
- ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಕುಷ್ಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ



ಮಾಡಬಾರದು:

- ಸುತ್ತಲಿನ ತಾಪಮಾನವು 10°C ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಾಗ ಅಥವಾ
ತಾಪಮಾನವು 4 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬಹುದಾದರೆ
ಹಚ್ಚಬೇಡಿ.
- ಬ್ರಶ್ ಅನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ತಳುಗೊಳಿಸಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಡಿ
- ಸ್ಟೈನರ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಲರಂಟ್ಸ್ ಬಳಸಬೇಡಿ





Birla White ACTIVCOAT

ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ - ಅಲ್ಟಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್
9ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಿರ್ಲಾ ಸೆಂಟೂರಿಯನ್, ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಬುಡ್ಡೆಕರ್ ಮಾರ್ಗ್, ವರ್ಲಿ,
ಮುಂಬೈ - 400030

ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಂ.ಗಳು: 022- 68540444 / 50365111

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್: www.birlawhite.com | ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂ: 1800 11 1717

www.facebook.com/BirlaWhiteCement | twitter.com/BirlaWhite