

সারধানতা:

45% পৰিস্কাৰ পানীত বায়ো-শ্বিল্ড পুটী মিহলি কৰক।

বায়ো-শ্বিল্ড পুটী ভালদৰে মিহলোৱাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে সঠিকভাৱে আৰু খুব ভালদৰে হাতেৰে বা যান্ত্ৰিক ঘোঁটনীৰে মিহলি কৰাৰ বাবে চূড়ান্ত সারধানত লব লাগিব যাতে বাঞ্ছিত মসৃণতা আৰু ক'ভাৰেজ পোৱা যায়। যেতিয়ালৈকে সুসমভাৱে মিহলি নহয় তেতিয়ালৈকে লৰাই থাকক।

কেৱল চাৰে তিনি ঘণ্টাৰ ভিতৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা পৰিমাণৰ বায়ো-শ্বিল্ড পুটী প্ৰস্তুত কৰিব।

- বিব্লা হোৱাইট বায়'-শ্বিল্ড পুটী শিশুৱে ঢুকি নোপোৱা ঠাইত ৰাখিব।
- এয়া গিলিলে ক্ষতিকাৰক হয়। যদি পেটৰ ভিতৰলৈ যায়, চিকিৎসা যত্ন বিচাৰক।
- যদি ছালৰ প্ৰদাহ হয় বা অব্যাহত থাকে তেন্তে লগে লগে প্ৰচুৰ পানীৰে ধুই পেলাওক আৰু তৎক্ষণাত্ চিকিৎসা সাহায্য বিচাৰক।

কৰিবলগা:

- দেৱালত যাতে এৰাই যাব পৰা পদাৰ্থ বা ধূলি-বালি নাথাকে সেয়া নিশ্চিত কৰক।
- ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে ভালদৰে লৰাই লওক।
- ঠাণ্ডা আৰু শুকান ঠাইত সংৰক্ষণ কৰিব।
- প্ৰয়োগ কৰাৰ সময়ত সুৰক্ষামূলক চৰ্মা পিন্ধি লব। যদি চকুৰ সৈতে সংস্পৰ্শ হয় তেন্তে তৎক্ষণাত্ প্ৰচুৰ পানীৰে ধুই পেলাওক আৰু চিকিৎসা সাহায্য বিচাৰক।
- থিয় হৈ পৃষ্ঠ প্ৰস্তুত কৰি থাকোতে নাকত সঠিক মাস্ক পিন্ধি লোৱা উচিত যাতে উশাহত ধূলি-বালি ভিতৰলৈ যোৱাটো এৰাব পাৰি।
- বিব্লা হোৱাইট বায়'-শ্বিল্ড পুটী শিশুৱে ঢুকি নোপোৱা ঠাইত ৰাখিব।

কৰিব নলগা:

- এৰাই যাব পৰা পদাৰ্থ থকা / ধূলি-বালি লাগি থকা দেৱালত বিব্লা হোৱাইট বায়ো-শ্বিল্ড পুটী প্ৰয়োগ নকৰিব।
- নিৰ্দেশ দিয়াতকৈ অধিক পানী নিদিব।



বিব্লা হোৱাইট -আল্ট্ৰাটেক চিমেন্ট লিমিটেডৰ এটা ইউনিট
তলৰ মহলা, আছৰা চেণ্টাৰ, ৪২, মহাকালী কেভ্‌চ ৰোড,
এম.আই.ডি.চি. কাৰ্য্যালয়ৰ সমীপত, আন্ধেৰি (পূব), মুম্বাই, মহাৰাষ্ট্ৰ - ৪০০০৯৩

Website: www.birlawhite.com | Toll Free No.: 1800 11 1717
www.facebook.com/BirlaWhiteCement | twitter.com/BirlaWhite

নাশ কৰে
99.9%
বেক্টেৰিয়া
আৰু ভাইৰাছ

ভাৰতৰ **প্ৰথম** এন্টি-ভাইৰেল পুটী



বিব্লা হোৱাইট
বায়'-শ্বিল্ড পুটী
দেৱালত লগাওক,
শুদ্ধতা আৰু সুৰক্ষা দুয়োটাকে পাওক



দেৱালত লগাওক শুভ্ৰতা আৰু সুৰক্ষা দুয়োটাকে পাওক



নাশ কৰে
99.9%
বেক্টেৰিয়া
আৰু ভাইৰাছ



বিব্লা হোৱাইট বায়'-শ্বিল্ড পুটী হ'ল ভাৰতৰ প্ৰথম এণ্টি-ভাইৰেল পুটী আৰু এণ্টি-ভাইৰেল তথা এণ্টি-মাইক্ৰোবায়োলজিক উন্নত গুণমানৰ হোৱাইট চিমেন্ট আধাৰিত পলিমাৰ-ম'ডিফাইড পুটী। ই সৰ্বোৎকৃষ্ট শুভ্ৰতাৰ সৈতে আপোনাৰ দেৱালত নিৰাপদ আৰু স্বাস্থ্যবিধি সম্মত পুটী পৃষ্ঠ প্ৰদান কৰে যাতে টপকোট ইমালচনৰ কাৰ্যকাৰীতা উন্নত হয় আৰু আপুনি জীৱাণুৰ পৰা সুৰক্ষিত মাৰ্বলৰ দৰে চক-চকীয়া দেৱাল লাভ কৰে।



বীজাণুৰ পৰা সুৰক্ষাৰ
সৈতে এক্সেল পুটী



চিলভাৰ আয়ন
টেকন'লজী



এণ্টি-ভাইৰেল,
এণ্টি-বেক্টেৰিয়েল,
এণ্টি-ফাংগি, এণ্টি-এল্গি



এনএবিএল অনুমোদিত
লেবৰ দ্বাৰা পৰীক্ষিত

প্ৰয়োজনীয় সা-সঁজুলি

- সমভাৱে মিহলাবৰ বাবে এডাল যান্ত্ৰিক ঘোঁটনী ব্যৱহাৰ কৰা উচিত।
- প্ৰয়োগ কৰিবৰ বাবে পুটী ব্লেড/ কৰ্ণি আৰু গুৰমালা ব্যৱহাৰ কৰা উচিত।

প্ৰয়োগৰ পৰিসৰ

এই পণ্যবিধ **অভ্যন্তৰীণ বা বাহ্যিক** পৃষ্ঠবোৰত, যেনে চিমেন্ট আধাৰিত প্লাষ্টাৰ / কংক্ৰিট / ঢালাই দেৱাল আৰু চিলিঙৰ পৃষ্ঠত 1.5 মিমি পৰ্যন্ত গাঢ়তাৰ দুটা কোট প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি। এই পণ্যবিধৰ বাবে কিউৰিঙৰ প্ৰয়োজন নাই।

পদক্ষেপ 1 - পৃষ্ঠ প্ৰস্তুতকৰণ

বিব্লা হোৱাইট বায়'-শ্বিল্ড পুটী প্ৰয়োগ কৰাৰ আগতে চিৰিচ কাগজ, পুটী ব্লেড বা তাঁৰৰ ব্ৰাছেৰে প্ৰয়োগ কৰিব লগা পৃষ্ঠখনৰ পৰা ধূলি-বালি, জৈৱিক ছ'লভেণ্ট (ডি-শ্বাটাৰিং / কিউৰিং-মুক্ত পদাৰ্থ), তেল আদিৰ দৰে এৰাই যোৱা পদাৰ্থবোৰ পৰিষ্কাৰ কৰি লওক। পৃষ্ঠখন ধূলি-বালি, জৈৱিক পদাৰ্থ আৰু এৰাই যোৱা পদাৰ্থ মুক্ত হোৱা উচিত।

পদক্ষেপ 2 - বিবলা হোৱাইট বায়ো-শ্বিল্ড পুটী মিহলি কৰা

মিশ্ৰণখিনি তৈয়াৰ কৰিবলৈ 1 কেজি বিব্লা হোৱাইট বায়'-শ্বিল্ড পুটী, 45% পৰিষ্কাৰ পানীত লাহে লাহে ঢালক (1 কেজি বায়ো-শ্বিল্ড পুটী + 450 মিলি পানী)। পৰাপক্ষত পুটী আৰু পানীখিনি এডাল যান্ত্ৰিক ঘোঁটনীৰে 3-5 মিনিট ধৰি মিহলাব। যদি নোৱাৰে, তেন্তে এডাল ধাতৱ দণ্ড ব্যৱহাৰ কৰি হাতেৰে 10-15 মিনিট ভালদৰে লৰাই লওক য'তে অধিক ক'ভাৰেজ পোৱা যায়। ভালদৰে মিহলোৱাৰ পাছত উত্তম ফলাফল পাবলৈ 5 মিনিট থৈ দিয়ক। 3-3.5 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা পৰিমাণৰ মিশ্ৰণহে প্ৰস্তুত কৰিব।

পদক্ষেপ 3 - বিবলা হোৱাইট বায়ো-শ্বিল্ড পুটী প্ৰয়োগ কৰা

যিহেতু বিব্লা হোৱাইট বায়'-শ্বিল্ড পুটী প্ৰি-ৱেটিং ফ্ৰি, গতিকে বায়ো-শ্বিল্ড পুটী প্ৰয়োগ কৰাৰ আগতে পৃষ্ঠখন আগতে তিয়াই লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। প্ৰয়োগ পদ্ধতি তলত দিয়া হ'ল:

- বায়ো-শ্বিল্ড পুটী ভালদৰে মিহলি কৰি লোৱাৰ পাছত এখন পুটী ব্লেডেৰে প্ৰথম কোটটো দেৱাল / পৃষ্ঠৰ ওপৰত সমভাৱে প্ৰয়োগ কৰক। নিশ্চিত কৰিব যাতে প্ৰয়োগ কৰাৰ সময়ত পৃষ্ঠৰ তাপমাত্ৰা 40 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডৰ অধিক নাথাকে।
- বায়ো-শ্বিল্ড পুটীৰ প্ৰথম কোটটো শুকোৱাৰ পাছত তিতা স্পঞ্জ বা পুটী ব্লেডেৰে পৃষ্ঠখন লাহে লাহে ঘঁহি এৰাই যাব পৰা পদাৰ্থবোৰ পৰিষ্কাৰ কৰক।
- পৃষ্ঠখন কমেও 3 ঘণ্টা শুকাবলৈ দিয়ক আৰু তাৰপাছত বায়ো-শ্বিল্ড পুটীৰ দ্বিতীয় কোটটো প্ৰয়োগ কৰক। প্ৰয়োগ কৰাৰ পাছত পৃষ্ঠখন সম্পূৰ্ণভাৱে শুকাবলৈ দিয়ক।
- টপকোট বা ডিষ্টেম্পাৰ প্ৰয়োগ কৰাৰ আগতে পৃষ্ঠখন কমেও 10-12 ঘণ্টা শুকাবলৈ দিয়ক।
- বায়ো-শ্বিল্ড পুটীৰ চূড়ান্ত কোটটো খহটা চিৰিচ কাগজেৰে ঘঁহিবলৈ অনুমোদন কৰা নহয়, নহ'লে পুটীৰ পানী প্ৰতিৰোধক গুণ নষ্ট হ'ব। অৱশ্যে, যদি বং / ডিষ্টেম্পাৰ প্ৰয়োগ কৰাৰ আগতে অমসৃণতা / চকলা গুচাব লগা হয়, তেন্তে 500 নম্বৰৰ কম নোহোৱা খুব মিহি পানী প্ৰতিৰোধী চিৰিচ কাগজেৰে লাহে লাহে পৃষ্ঠখন সমান কৰক, যাতে চিকচিকিয়া উজ্জ্বল পৃষ্ঠ পোৱা যায়।
- দুয়োটা কোটৰ মুঠ গাঢ়তা সৰ্বাধিক 1.5 মিমি-ৰ ভিতৰত থকা উচিত।

কাৰিকৰী বিৱৰণ

ক্র.সং.	তকনীকী মাপক	স্পেসিফিকেছন	সামান্য ইঁজ
1.	*ক'ভাৰেজ (বৰ্গ মিটাৰ / কেজি / দুই কোট) [আিদাৰ্শ মসৃণ পৃষ্ঠত]	1.67-1.95	ঘৰৰ ভিতৰত
2.	পট লাইফ (ঘণ্টা)	3.0-3.5	ঘৰৰ ভিতৰত
3.	টেনছাইল এখেচন শক্তি @28 দিনত (N/m ²)	≥ 1.1	EN 1348
4.	পানীৰ কৈশিক শোষণ (মিলি), 30 মিনিট @28 দিনত	≤ 0.60	কাৰ্টেন টিউব
5.	কম্প্ৰেছিভ শক্তি @28 দিনত (N/m ²)	3.5-7.5	EN 1015-11
6.	বান্ধ ডেনচিটি (g/cm ³)	0.8-1.0	ঘৰৰ ভিতৰত

*এই মান মসৃণ পৃষ্ঠৰ বাবে প্ৰযোজ্য। অৱশ্যে, পৃষ্ঠৰ গাঁথনি অনুযায়ী এয়া সাল-সলনি হ'ব পাৰে।