

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು :

ಬಯೋ ಶೀಲ್ಡ್ ಪುಟ್ಟಿಯನ್ನು 45% ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಬಯೋ ಶೀಲ್ಡ್ ಮಿಶ್ರಣವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಮೂದ್‌ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಕವರೇಜ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೈ ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ವರರ್ ಸ್ಪ್ರಿರರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ತೀವ್ರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕಸಮಾನ ಪೇಸ್ಟ್ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು

ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಬಯೋ ಶೀಲ್ಡ್ ಪುಟ್ಟಿಯ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ಮೂರರಿಂದ ಮೂರುವರೆ ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಬಳಸುವಷ್ಟಿರಬೇಕು

- ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ ಬಯೋ ಶೀಲ್ಡ್ ಪುಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆಟಕದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆವಹಿಸಿ
- ಒಂದು ವೇಳೆ ನುಂಗಿದರೆ ಹಾನಿಕಾರಕ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೇವಿಸಿದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ
- ತ್ವಚೆಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾದರೆ ಅಥವಾ ಅದು ಮರುಕಳಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ

ಇವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು

- ಗೋಡೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಕು / ಸಡಿಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
- ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ
- ತಂಪು ಮತ್ತು ಒಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ
- ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚುವಾಗ ಸೇಫ್ಟಿ ಕನ್ಡೆಕ್ ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಕಸ್ಮಾತ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟಿ ತಕ್ಷಣ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಕೂಡಲೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ
- ಮರಳು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಧೂಳು ಒಳಸೇರದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ನೋಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ
- ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ ಬಯೋ ಶೀಲ್ಡ್ ಪುಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆಟಕದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ

ಇವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು

- ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ ಬಯೋ ಶೀಲ್ಡ್ ಪುಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಡಿಲ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕೊಳಕು ತುಂಬಿರುವ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಡಿ
- ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಡಿ



ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್- ಅಲ್ಟಾ ಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಯುನಿಟ್
ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್, ಆಹುರಾ ಸೆಂಟರ್, 82, ಮಹಾಕಾಳಿ ಕೇವ್ ರೋಡ್
ಎಂಐಡಿಎಸ್ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಅಂಧೇರಿ (ಪೂರ್ವ) ಮುಂಬೈ , ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ- 400093

Website: www.birlawhite.com | Toll Free No.: 1800 11 1717
www.facebook.com/BirlaWhiteCement | twitter.com/BirlaWhite



99.9%
ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು
ವೈರಸ್‌ಗಳನ್ನು
ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ

ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್

ಬಯೋ - ಶೀಲ್ಡ್ ಪುಟ್ಟಿ

ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿರಿ ,
ಬಿಳುಪು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷೆ ಎರಡನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ



ಇಂಡಿಯಾದ ಫರ್ಸ್ಟ್ ಆಂಟಿ ವೈರಲ್ ಪುಟ್ಟಿ

ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿರಿ , ಬಿಳುಪು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷೆ ಎರಡನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ



99.9%

ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು
ವೈರಸ್‌ಗಳನ್ನು
ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ



ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ ಬಯೋ ಶೀಲ್ಡ್ ಪುಟ್ಟಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಆ್ಯಂಟಿ ವೈರಲ್ ಪುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಧಾರಿತ ಪಾಲಿಮರ್-ಮೊಡಿಫೈಡ್ ಪುಟ್ಟಿ, ಇದು ಆ್ಯಂಟಿ ವೈರಲ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಟಾಪ್‌ಕೋಟ್ ಎಮಲ್ಷನ್‌ಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬಿಳುಪಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಹೈಜಿನಿಕ್ ಪುಟ್ಟಿ ಸರ್ಫೇಸ್‌ನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಜರ್ಮನ್‌ನಿಂದ ಸುರಕ್ಷೆ ನೀಡಿ ಮಾರ್ಬಲ್‌ನಂತಹ ಫಿನಿಶ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.



ಜರ್ಮನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್
ನೊಂದಿಗೆ ಎಕ್ಸಲ್ ಪುಟ್ಟಿ



ಸಿಲ್ವರ್ ಐಒಎನ್
ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ



ಆ್ಯಂಟಿ ವೈರಲ್,
ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್,
ಆ್ಯಂಟಿ ತಿಲೀಂಧ್ರ, ಆ್ಯಂಟಿ ಆಲೇಜ್



ಎನ್‌ಎಬಿಎಲ್ ಅನುಮೋದಿತ
ಲ್ಯಾಬಿನಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ

ಬೇಕಾಗುವ ಟೂಲ್ಸ್

- ಏಕಸಮಾನ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟೆರರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು
- ಪುಟ್ಟೀ ಬ್ಲೇಡ್ / ಸ್ಪಾಟುಲ ಮತ್ತು ಗುರ್ಮಲಾ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ

ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆಂತರಿಕ / ಬಾಹ್ಯ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಿಗೆ / ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ / ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ / ಮೋರ್ಟಾರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೀಲಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೋಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 1.5 ಮಿ ಮೀ ದಪ್ಪದವರೆಗೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೀ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ

ಸ್ಟೆಪ್ 1 - ಸರ್ಫೇಸ್ (ಮೇಲ್ಮೈಯ) ತಯಾರಿ

ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ ಬಯೋ ಶೀಲ್ಡ್ ಪುಟ್ಟಿ ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ಸಡಿಲವಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ ಅಂದರೆ ಕೊಳೆ / ಕೊಳಕು ಧೂಳು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್‌ಗಳು (ಡಿ ಶಟರಿಂಗ್ / ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೀ ಕಂಪೌಂಡ್), ಆಯಿಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ, ಇವನ್ನು ಎಮೆರಿ ಪೇಪರ್, ಪುಟ್ಟಿ ಬ್ಲೇಡ್ ಅಥವಾ ವೈರ್‌ಬ್ರಶ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸರ್ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ತೆಗೆಯಿರಿ. ತಳಭಾಗ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ, ಧೂಳು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಸ್ ಮೇಟಿರಿಯಲ್‌ನಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು.

ಸ್ಟೆಪ್ 2 - ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ ಬಯೋ ಶೀಲ್ಡ್ ಪುಟ್ಟಿಯ ಮಿಶ್ರಣ

ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಲು 1 ಕೆಜಿ ಬಿರ್ಲಾವೈಟ್ ಬಯೋ ಶೀಲ್ಡ್ ಪುಟ್ಟಿಯನ್ನು 45% ಶುದ್ಧ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ (1 ಕೆಜಿ ಬಯೋ ಶೀಲ್ಡ್ ಪುಟ್ಟೀ + 450 ಮಿಲೀ ನೀರು) ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಪುಟ್ಟೀ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಬೆರೆಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟೆರರ್ ಸ್ಟಿರರ್ ಮುಖೇನ 3-5 ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರಾಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕವರೇಜ್‌ಗಾಗಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ಕೈಯಾರೆ ಬೆರೆಸಿ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಲು ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಗೇ ಇಟ್ಟುಬಿಡಿ. 3-3.5 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ.

ಸ್ಟೆಪ್ 3 - ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ ಬಯೋ ಶೀಲ್ಡ್ ಪುಟ್ಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್

ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ ಬಯೋ ಶೀಲ್ಡ್ ಪುಟ್ಟೀ ಪ್ರೀ ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿರೋದರಿಂದ ಬಯೋ ಶೀಲ್ಡ್ ಪುಟ್ಟಿ ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಸಬ್‌ಸ್ಟ್ರೇಟ್‌ನ ಅಂದರೆ ತಳಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರಿ ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಹಚ್ಚಬಹುದು

- ಬಯೋ ಶೀಲ್ಡ್ ಪುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿದ ನಂತರ ಪುಟ್ಟೀ ಬ್ಲೇಡ್‌ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗೋಡೆ / ಸಬ್‌ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ತಳಭಾಗದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕೋಟ್ ಅನ್ನು ಏಕಸಮಾನವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿರಿ. ಹಚ್ಚುವಾಗ ಸಬ್‌ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ತಳಭಾಗದ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನವು 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
- ಬಯೋ ಶೀಲ್ಡ್ ಪುಟ್ಟಿಯ ಮೊದಲ ಕೋಟ್ ಒಣಗಿದ ನಂತರ, ಲಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಒದ್ದೆಯಾದ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಅಥವಾ ಪುಟ್ಟಿ ಬ್ಲೇಡ್‌ನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿರಿ
- ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬಯೋ ಶೀಲ್ಡ್ ಪುಟ್ಟಿಯ ಎರಡನೇ ಕೋಟ್ ಹಚ್ಚಿರಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.
- ಟಾಪ್ ಕೋಟ್ ಪೇಂಟ್ / ಡಿಸ್ಟಿಂಪರ್ ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು 10-12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ
- ಫೈನಲ್ ಕೋಟ್‌ನ ಬಯೋ ಶೀಲ್ಡ್ ಪುಟ್ಟಿ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ರಫ್ ಎಮೆರಿ ಪೇಪರ್‌ನಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಉಜ್ಜಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪುಟ್ಟೀಯ ವಾಟರ್ ರೆಪೆಲ್ಲೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣ / ಡಿಸ್ಟಿಂಪರ್ ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಅಸಮತೆ / ತೇವೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಳೆಯುವ ಬಿಳಿಯಾದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪಡೆಯಲು 500ಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿಯಲ್ಲದ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಎಮೆರಿ ಪೇಪರ್‌ನಿಂದ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ನೀಧಾನವಾಗಿ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿ
- ಎರಡೂ ಕೋಟ್‌ಗಳ ಒಟ್ಟು ದಪ್ಪ ಗರಿಷ್ಠ 1.5 ಎಂಎಂಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬೇಕು

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಕ್ರ, ಸಂ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್	ವಿಶೇಷಣಗಳು	ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೇಂಜ್
1.	*ಕವರೇಜ್ (ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೀಟರ್ / ಕೆಜಿ / ಎರಡು ಕೋಟ್) [ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಮೂದ್ ಸರ್ಫೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ]	1.67-1.95	ಇನ್ ಹೌಸ್
2.	ಪಾಟ್‌ಲೈಫ್ (ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ)	3.0-3.5	ಇನ್ ಹೌಸ್
3.	ಟೆನ್ಸಿಲ್ ಎಡೆಶನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥ್ (ಟೆನ್ಸಿಲ್ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ) @ 28 ದಿನಗಳು (N/m²)	≥ 1.1	ಇಎನ್ 1348
4.	ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾಪಿಲ್ಲರಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆನ್ಸ್ (ಎಂಎಲ್), 30 ನಿಮಿಷ @ 28 ದಿನಗಳು	≤ 0.60	ಕರೆಸ್ಟನ್ ಟ್ಯೂಬ್
5.	ಕಾಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥ್ @ 28 ದಿನಗಳು (N/m²)	3.5-7.5	ಇಎನ್ 1015-11
6.	ಬಲ್ಕ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ (g/cm³)	0.8-1.0	ಇನ್ ಹೌಸ್

*ಈ ಮೌಲ್ಯವು ಸ್ಮೂದ್ ಮೇಲ್ಮೈಗಳ ಮೇಲಿದೆ, ಅಲ್ಲದೆ, ಸರ್ಫೇಸ್‌ನ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇದು ಬದಲಾಗಬಹುದು