



ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್

ಎವರ್ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ವಾಶ್

ಸರಿಸಾಟಿ ಇಲ್ಲದ ಬಿಳುಪು,  
ವರ್ಷಾನುವರ್ಷ ಬಾಳಿಕೆ





## ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ ಎವರ್ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ವಾಶ್

ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ ಎವರ್ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ವಾಶ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಗೋಡೆಯ ಫಿನಿಷಿಂಗ್‌ನ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೇಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ವೈಮರ್ ಕೋಟ್‌ನ ಹೊರತಾಗಿ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಅಂತರಿಕ ಬಿರುಕುಗಳು ಮತ್ತು ಒಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಸಮರ್ಥ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ ಎವರ್ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ವಾಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ವಾಶ್ /ಲೈಮ್ ವಾಶ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಏಕೈಕ ಸಿಮೆಂಟ್ ವಾಶ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಚ್ಚಲಾದ ಮಾಡಿದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಿನಿಶ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ ಎವರ್ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ವಾಶ್ ಒಂದು ಚಿಂತಾಮುಕ್ತ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಬ್ರಶ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೀ ಬಳಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಚ್ಚಬಹುದು, ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಾರರು /ಪೇಂಟರ್‌ಗಳು/ ಮೇಸನ್‌ಗಳಿಗೆ ಬಳಿಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.



3X ಹೆಚ್ಚು  
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ



ಸರಿಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ  
ಬಿಳುಪು



ಬಿರುಕು ಬಿಳೋಲ್ಲ  
ಚಿಕ್ಕ ಏಳೋಲ್ಲ

## ಹಚ್ಚುವ ವರಿಯಾ:

- ◆ ಹೊಸ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಗೋಡೆ (ಒಳಾಂಗಣ ಅಥವಾ ಹೊರಾಂಗಣ)
- ◆ ಆರ್ ಸಿಸಿ / ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು



## ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

- ◆ ಸಣ್ಣ ರಂದ್ರಗಳು / ಪಿನ್ ರಂದ್ರಗಳು, ಅಂತರಿಕ ಬಿರುಕುಗಳು ಮತ್ತು ಒಡೆದದ್ದನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ
- ◆ ಸುಪೀರಿಯರ್ ವೈಟ್ ಫಿನಿಶ್
- ◆ ಸ್ಮೂತ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್
- ◆ ಒದ್ದೆ / ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಮೇಲ್ಮೈಗಳ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು
- ◆ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ
- ◆ ಚಿಕ್ಕ ಏಳುವುದಿಲ್ಲ, ಎದ್ದು ಹೋಗೋಲ್ಲ, ಅಥವಾ ತೊಳೆದುಹೋಗೋಲ್ಲ
- ◆ 3 ವರುಷಗಳವರೆಗೆ ಬಾಳಿಕೆ

## ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪರಿಕರಗಳು (ಟೂಲ್ಸ್)

- ◆ ಒಂದೇ ಸಮಾನವಾದ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟಿರರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು
- ◆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬ್ರಶ್ / ರೋಲರ್, ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

## ಸಬ್‌ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೇಲ್ಮೈ ತಯಾರಿಕೆ

- ◆ ಎಮರಿ / ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಪರ್, ಬ್ಲೇಡ್ ಅಥವಾ ವೈರ್ ಬ್ರಶ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮೇಲ್ಮೈ / ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಸಡಿಲವಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತು, ಕೊಳಕು, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.

## ಸಬ್‌ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪೂರ್ವ ತೇವಗೊಳಿಸುವಿಕೆ

- ◆ ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ ಎವರ್ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ವಾಶ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಪೂರ್ವ ತೇವಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವ ತೇವಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬ್ರಶ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಬಹುದು: ಹೋಸ್ ಪೈಪ್ ಸ್ಟ್ರೀ ಮತ್ತು ಮಗ್ / ಕ್ಯಾನ್ ಬಳಸಿ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಚ್ಚುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮೈ ತೇವವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

## ಬಿಲ್ಡ್ ವೈಟ್ ಎವರ್ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್‌ವಾಶ್‌ನ ಮಿಶ್ರಣ

- ◆ ಮಿಶ್ರಣ ಅನುಪಾತ (1:1.2) ಏಕರೂಪದ ಸ್ಲರಿ ಮಾಡಲು 1 ಕೆಜಿ ಬಿಲ್ಡ್ ವೈಟ್ ಎವರ್‌ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್‌ವಾಶ್ ಅನ್ನು 120% ಶುದ್ಧ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ (1 ಕೆಜಿ ಎವರ್‌ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್‌ವಾಶ್ +1200 ಮಿಲಿ ನೀರು) ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ.
- ◆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟಿರರ್‌ನ ಮೂಲಕ (3-5 ನಿಮಿಷ) ನಡೆಸಬೇಕು, ನಯವಾದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು 10-12 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತಯಾರಾದ ಸ್ಲರಿಯನ್ನು 1.5-2,0 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಬಳಸಬೇಕು.



## ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚುವಿಕೆ

- ◆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬ್ರಶ್ (4 ಅಥವಾ 5 ಇಂಚು) ಸೂಕ್ತವಾದ ರೋಲರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ತೇವಗೊಳಿಸಲಾದ /ಒದ್ದೆಯಾದ ಗೋಡೆ/ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಬಿಲ್ಡ್ ವೈಟ್ ಎವರ್‌ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ವಾಶ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿರಿ.
- ◆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಪ್ರತಿ ಕೋಟ್‌ನಂತರ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ ಇರಿ, 6-8 ಗಂಟೆ ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿ, ಎರಡನೇ ಕೋಟ್ ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.
- ◆ ಪಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಎರಡನೇಯ ಕೋಟ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿರಿ ಉತ್ತಮ ಮೇಲ್ಮೈ ಫಿನಿಶಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಎರಡುಪದರಗಳು ಸಾಕು.
- ◆ ಅಂತಿಮ ಕೋಟ್ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ನೀರಿನ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕನಿಷ್ಠ 3-5 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ (ಹವಾಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ 2-3ಬಾರಿ)
- ◆ ಬ್ರಶ್‌ಚಲನೆಯ ದಿಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಡವಾಗಿ (ಹಾರಿಝಾಂಟಲ್) ಇರುಬೇಕು. ಇದು ಉತ್ತಮ ಮೇಲ್ಮೈ ಫಿನಿಶ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಶ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.



## ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಯತಾಂಕಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಯತಾಂಕಗಳು	ವಿಶೇಷಣಗಳು	ಪರಿಶೀಲನಾ ವಿಧಾನ
1.	ವ್ಯಾಪ್ತಿ (ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸರ್ ಫೀಟ್/ಕಿಲೋ / ಎರಡು ಕೋಟ್) [ಸಖತ್ ಸ್ಮೂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್‌ಮೇಲೆ]*	38-42	ಇನ್ ಹೌಸ್
2.	ಪಾಟ್ ಲೈಫ್ (ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ)	1.5-2.0	ಇನ್ ಹೌಸ್
3.	ಒಣಗುವ ಸಮಯ @ 25±2 °C -ಟಚ್ ಡ್ರೈ -ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರೈ	ಗರಿಷ್ಠ 1 ಗಂಟೆ. ಕನಿಷ್ಠ 6 ಗಂಟೆ.	ಇನ್ ಹೌಸ್ ಇನ್ ಹೌಸ್
4.	VOC ವಿಹಿಸಿ (ಎಂಜಿ/ಕೆಜಿ)	ನಿಲ್	ASTM 6886
5.	ಬ್ರಹ್ಮತ್ ಸಾಂದ್ರತೆ ಬಲ್ಕ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ (ಗ್ರಾ/ ಸೆಂ 3)	0.90-1.0	ಇನ್ ಹೌಸ್

\* ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಮೂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್‌ನದ್ದು. ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ಫೇಸ್‌ನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಬದಲಾಗಬಹುದು

## ಮುನ್ನೆಚರಿಕೆಗಳು :

- ✓ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಬಿಲ್ಡ್‌ಫೈಟ್ ಎವರ್‌ಫೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ವಾಶ್ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ.
- ✓ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೆರೆಸುತ್ತಾ ಇರಿ.
- ✓ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಡ್‌ಫೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್‌ವಾಶ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿರಿ.
- ✓ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಯಾರಿಸಬೇಕು, ಇದನ್ನು 2 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಒಳಗೆ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಗಟ್ಟಿಯಾಗದ ಹಾಗೇ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ✓ ಹೆಚ್ಚು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಿಗಾಗಿ , ಫಿನಿಶ್ ಕೋಟ್ ಅನ್ನು ತೆಳುಗೊಳಿಸಿ
- ✓ ಎವರ್ ಫೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ವಾಶ್‌ನ ಎರಡು ಪದರಗಳ ನಡುವೆ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಅಂತರವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
- ✓ ಸ್ಲರಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ ಒಂದೇ ಸಮಾನವಾದ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟಿರರ್ ಅನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ✗ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಷ್ ಗುರುತುಗಳ ಜೊತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.



ಅಲ್ಟಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್)  
9ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಿರ್ಲಾ ಸೆಂಟ್ರೋರಿಯನ್, ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಬುಡ್ಕರ್ ಮಾರ್ಗ,  
ವರ್ಲಿ, ಮುಂಬೈ -400030

ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಬರ್‌ಗಳು : 02268540444 / 50365111

🌐 ವೆಬ್‌ಸೈಟ್: [www.birlawhite.com](http://www.birlawhite.com) | 📞 ಟೋಲ್‌ಫ್ರೀ ನಂಬರ್.: 1800 11 1717

📘 [www.facebook.com/BirlaWhiteCement](https://www.facebook.com/BirlaWhiteCement) | 🐦 [twitter.com/BirlaWhite](https://twitter.com/BirlaWhite)

✉ [bw-consumercare@adityabirla.com](mailto:bw-consumercare@adityabirla.com)