



பிர்லா ஒயிட்

எவெர்-ஒயிட் சிமென்ட் வாஷ்

வெண்மை தன்னிகரற்றது,
ஆண்டாண்டுக்கும் நீடித்து நிற்பது





பிர்லா ஓயிட் எவெர் ஓயிட் சிமென்ட் வாஷ்

பிர்லா ஓயிட் எவெர் ஓயிட் சிமென்ட் வாஷ் மிகவும் நீடித்த, மிகச்சிறந்த, பளபளப்பான மற்றும் மிகவும் சிக்கனமான சுவர் பூச்சு என்னும் வாக்குறுதியுடன் வருகிறது. சிமென்ட் பெயின்ட்களுக்கு ஒரு பிரைமர் கோட் மட்டுமின்றி, இது ஹோலைன் விரிசல்களுக்கும் பள்ளங்களுக்கும் திறன்வாய்ந்த நிரப்பியாகும். பிர்லா ஓயிட் எவெர் ஓயிட் சிமென்ட் வாஷ் மட்டுமே சாதாரண ஓயிட் சிமென்ட் வாஷ்/லைம் வாஷைவிட நீடித்து நிற்கிறது மற்றும் பயன்படுத்தப்பட்ட பரப்பில் மிக உயர்ந்த பூச்சு வழங்குகிறது.

பிர்லா ஓயிட் எவெர் ஓயிட் சிமென்ட் வாஷ் ஒரு தொந்தரவற்ற புராடக்ட் ஆகும் இதை ஒரு பிரஷை அல்லது ஒரு ஸ்ப்ரேயை உபயோகித்து எளிதில் அப்ளை செய்ய முடியும், சிறு-நேர தொழிலாளர்கள்/பெயின்ட்டர்கள்/கொத்தனார்களுக்கு அப்ளை செய்யும் முறையை எளிதாக்குகிறது.



3X ஹையர்
ஸ்ட்ரெங்த்



ஒப்பற்ற
ஓயிட்னெஸ்



விரிசல் ஏற்படாது
உரிதல் ஏற்படாது

அப்ளை செய்யும் இடம்:

- ◆ புது சிமென்ட் பூச்சு சுவர் (உட்புறம் அல்லது வெறிப்புறம்)
- ◆ RCC/காங்க்ரீட் பரப்புகள்



சிறப்பம்சங்களும் நன்மைகளும்:

- ◆ சிறு சிறு துவாரங்கள்/ஊசி துவாரங்கள், ஹோர்லைன் விரிசல்கள் மற்றும் பள்ளங்கள்
- ◆ மிக உயர்ந்த ஓயிட் பூச்சு
- ◆ ஸ்மூத் மேட் பூச்சு
- ◆ ஓதமான/ஈரமான பரப்புகள் மீது அப்ளை செய்ய முடியும்
- ◆ பரப்பிற்கு கூடுதல் உறுதி
- ◆ பீல், ஃப்ளேக் ஆவதில்லை அல்லது கழுவி செல்லாது
- ◆ 3 ஆண்டுகள் வரை நீடித்து நிற்கும்

தேவையான கருவிகள்

- ◆ ஒரே மாதிரியான கலவைக்கு மெக்கானிக்கல் ஸ்டிரையர் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்
- ◆ பெயின்ட்டிங் பிரஷ்/ரோலர், அப்ளை செய்வதற்கு உபயோகிக்கப்படுகிறது

சப்ஸ்ட்ராட் மேற்பரப்பு தயாரித்தல்

- ◆ மேற்பரப்பு/சுவரிலிருந்து எமெரி/சாண்ட் பேப்பர், பிளேடு அல்லது ஓயர் பிரஷ் ஆகியவை கொண்டு எல்லா இன்கியி பொருள்கள், அழுக்கு, தூசு - ஆயில் ஆகியவற்றை நீக்கவும்.

சப்ஸ்ட்ராட்டை முன்கூட்டி ஈரமாக்குதல்

பிரீலா ஓயிட் எவெர் ஓயிட் சிமென்ட் வாஷ் அப்ளை செய்யும் முன் சிறந்த முறையில் வேலை செய்ய, கவரேஜ் - மேற்பரப்பில் உயர்ந்த ஓட்டும் உறுதி பெற முன்கூட்டி ஈரமாக்குதல் முக்கியமானதாகும். முன்கூட்டி ஈரமாக்குதல் பிரஷ்; ஹோஸ் பைப் ஸ்ப்ரே - ஒரு மக்/கேன் உபயோகித்து தெளிப்பதன் மூலமும் செய்ய முடியும். அப்ளை செய்யும்போது மேற்பரப்பு ஈரமாக இருக்க வேண்டியது மிகவும் முக்கியமாகும்.

பிர்லா ஓயிட் எவெர் ஓயிட் சிமென்ட் வாஷ் கலத்தல்

- ◆ கலத்தல் விகிதம் (1:1.2): ஒரே மாதிரியான குழம்பை உண்டாக்க 120% சுத்தமான தண்ணீருடன் 1 கிலோ பிர்லா ஓயிட் எவெர் ஓயிட் சிமென்ட் வாஷை சேர்க்கவும் (1 கிலோ எவெர் ஓயிட் சிமென்ட் வாஷ் + 1200 மிலி தண்ணீர்).
- ◆ ஒரு கீம் போன்ற நிலைத்தன்மையைப் பெற மெக்கானிக்கல் ஸ்டிரைர் கொண்டு (3-5 நிமிடம்) 10-12 நிமிடங்களுக்கு கையினால் கலக்க வேண்டும். தயாரிக்கப்பட்ட குழம்பை 1.5-2.0 மணி நேரத்திற்குள் பயன்படுத்த வேண்டும்.



மேற்பரப்பு மீது அப்ளை செய்தல்

- ◆ நன்றாக கலந்த பிறகு, பெயின்ட்டி பிரஷ் (4 அல்லது 5 அங்குலம்)/உகந்த ரோலர் உதவியால் ஈரமாக்கப்பட்ட /நனைத்த சுவர்/மேற்பரப்பு மீது ஒரே சீராக பிர்லா ஓயிட் எவெர் ஓயிட் சிமென்ட் வாஷை அப்ளை செய்யவும்.
- ◆ சிறந்த பலனைப் பெற, மேற்பரப்பு சரியாக க்யூர் ஆவதற்கு ஒவ்வொரு கோட் ஸ்ப்ரே செய்த பிறகும் 6-8 மணி நேரம் உலர்ந்த பிறகு தண்ணீரை தெளிக்கவும். இரண்டாவது கோட் அப்ளை செய்வதற்கு முன் மேற்பரப்பு உலர்வதற்கு 24 மணி நேரம் அல்லது குறைந்தது இரவு முழுவதும் அப்படியே விட்டுவைக்கவும்.
- ◆ இரவு முழுவதும் உலர்ந்த பிறகு, ஒரு இரண்டாவது கோட் அப்ளை செய்யவும். நல்ல மேற்பரப்பு பூச்சுக்கு இரண்டு கோட்கள் போதுமானவையாகும்.
- ◆ கடைசி கோட் செய்த பிறகு குறைந்தது 3-5 நாட்கள் வரையில் க்யூரிங் தேவைப்படுகிறது (வானிலைக்கு ஏற்ப தினசரி 2-3 முறைகள்)
- ◆ அப்ளை செய்யும்போது பிரஷை படுக்கை வசமாக மட்டுமே நகர்த்த வேண்டும். இது சிறந்த மேற்பரப்பு பூச்சு பெற உதவும் - அதோடு பிரஷ் மார்க் ஏற்படுவதைக் குறைக்கும்)



டெக்னிகல் அளவுகள்

தொ. எண்	டெக்னிகல் அளவுகள்	ஸ்பெஸிஃபிகேஷன்கள்	டெஸ்ட் முறை
1.	*கவரேஜ் (ச.அ/கிகி/இரண்டு கோட்) (உகந்த ஸ்மூத் பரப்பு மீது)	38-42	இன் ஹவுஸ்
2.	பாட் லைஃப் (மணி நேரம்)	1.5-2.0	இன் ஹவுஸ்
3.	உலரும் நேரம் @ 25±2 °C -டச் டிரை -ஹார்டு டிரை	அதிகபட்சம் 1 மணி நேரம் குறைந்தபட்சம் 6 மணி நேரம்	இன் ஹவுஸ் இன் ஹவுஸ்
4.	VOC (மிகி/கிகி)	இல்லை	ASTM 6886
5.	பல்க் டென்சிட்டி (கி/செமீ ³)	0.90-1.0	இன் ஹவுஸ்

*இந்த மதிப்பு ஸ்மூத் பரப்பில் உள்ளது, இருப்பினும் இது மேற்பரப்பு அமைப்புக்கு ஏற்ப மாறுபடலாம்.

முன்னெச்சரிக்கை

- ✓ கலவை தயாரிக்கும்போது, தண்ணீரோடு பிர்லா ஓயிட் எவெர் ஓயிட் சிமென்ட் வாஷ் தயாரிப்பை சேர்க்க வேண்டும் அதற்கு மாறாக அல்ல.
- ✓ மிக்ஸ் செய்யும்போது கலக்கிக் கொண்டே இருங்கள்.
- ✓ பிர்லா ஓயிட் எவெர் ஓயிட் சிமென்ட் வாஷை முழுவதுமாக தயாரிக்கப்பட்ட பரப்பு மீது அப்ளை செய்யவும்.
- ✓ அப்ளை செய்து முடிக்கும் முன் கலவை கட்டி ஆகிவிடாது இருப்பதை உறுதி செய்திட, 2 மணி நேரத்திற்குள் உபயோகிக்கக்கூடிய குறைந்த அளவு கலவையே தயாரிக்கப்பட வேண்டும்.
- ✓ அதிகமாக உறிஞ்சக்கூடிய பரப்புகளுக்கு, ஃபினிஷ் கோட்டை நீர்க்க செய்து கொள்ளவும்.
- ✓ எவெர் ஓயிட் சிமென்ட் வாஷின் இரண்டு கோட்களுக்கு இடையே 24 மணி நேர இடைவெளி சிபாரிசு செய்யப்படுகிறது.
- ✓ அப்ளை செய்யும் முன் குழம்பை நன்றாக கலக்க வேண்டும். ஒரே மாதிரியான கலவைக்கு மெக்கானிக்கல் ஸ்டிரைர் சிறந்தது.
- ✗ புராடக்ட்டை நேரடி சூரிய ஒளியில் அப்ளை செய்யாதீர்கள், சிமென்ட் மிக விரைவில் செட் ஆகிவிடுகையில் பரப்பு மீது பிரஷ் மார்க் தெரியும்.



அல்ட்ரா டெக் சிமென்ட் லிமிடெட் (யூனிட் பிர்லா ஒயிட்)

9-ம் மாடி, பிர்லா செஞ்சூரியன், பாண்டூரங் புத்கர் மாரக்,
ஒர்லி, மும்பை - 400030

தொலைபேசி போர்டு எண்கள்: 022-68540444/50365111

🌐 வலைதளம்: www.birlawhite.com | 📞 டோல் ஃப்ரீ எண்: 1800 11 1717

📘 www.facebook.com/BirlaWhiteCement | 🐦 twitter.com/BirlaWhite

✉ bw-consumercare@adityabirla.com