

బిర్లా వైట్ ఎక్సెల్ పుట్టి
తో
మార్బుల్-వంటి ఫినిష్
పొందండి



బిర్లా వైట్ ఎక్సెల్ పుట్టి తో మార్బుల్-వంటి ఫినిష్ పొందండి



బిర్లా వైట్ ఎక్సెల్ పుట్టి ఒక వైట్ సిమెంట్ ఆధారితమైన పుట్టి. ఇది హంటర్ వైట్నెస్ స్కేల్పై **94.5%** స్కార్ చేస్తూ, మీ గోడలకి అత్యద్భుతమైన తెల్లదనం ఇంకా అత్యుత్తమమైన మార్బుల్-వంటి ఫినిష్ చేకూరుస్తుంది.

బిర్లా వైట్ ఎక్సెల్ పుట్టి ఎందుకు?



మార్బుల్-వంటి
ఫినిష్



అత్యద్భుతమైన
తెల్లదనం

ఎక్సెల్ పుట్టి అనుప్రయోగాలు:



అనుప్రయోగాలకు అవకాశాలు:

- ఈ ఉత్పత్తిని సిమెంట్ ఆధారితమైన ప్లాస్టర్/కాంట్రీట్/మోర్టార్ గోడల వంటి లోపలి/బయటి ఉపరితలాలకి ఇంకా సీలింగ్ ఉపరితలానికి రెండు కోట్స్లో 1.5 మిమీ మందం వరకు పూయవచ్చును. ఈ ఉత్పత్తికి క్యూరింగ్ అవసరం లేదు.




కావలసిన ఉపకరణాలు

- సజాతీయమైన మిశ్రమాన్ని తయారు చేసేందుకు మెకానికల్ స్పర్రర్ని ఉపయోగించాలి. పూసే పనికి పుట్టి బ్లేడ్/స్పాటూలా ఇంకా గుర్మలని ఉపయోగించాలి.



ఉపరితలాన్ని/అడుగుతట్టుని* సిద్ధం చేయడం

- ఎమరీ పేపర్, పుట్టి బ్లేడ్ లేదా వైర్ బ్రష్ మొదలైనవాటిని ఉపయోగించి మురికి, ధూళి, ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్ (డీ-పెట్రరింగ్/క్యూరింగ్-ఫ్రీ కాంపౌండ్) ఇంకా నూనె మొదలైనటువంటి వదులుగా అంటుకొని ఉన్న పదార్థాలను తొలగించండి.



అడుగుతట్టుని తడవడం

- “బిర్లా వైబ్ ఎక్స్‌లెట్ పుట్టినీ” వూసే ముందు ఉపరితలాన్ని తడవవలసిన అవసరం లేదు.



“ఎక్స్‌లెట్ పుట్టినీ” కలవడం

- మిశ్రమ నిష్పత్తి: 1 కేజీ బిర్లా వైబ్ ఎక్స్‌లెట్ పుట్టినీ 45% మంచినీటిలో (1 కేజీ ఎక్స్‌లెట్ పుట్టినీ + 450 మిలీ నీరు) మెల్లమెల్లగా కలిపి మిశ్రమాన్ని తయారు చేయండి. క్రిమీ చిక్కదనాన్ని పొందేందుకు ఉత్తమంగా మెకానికల్ స్ట్రెయిన్ (3-5 నిమిషాలు)/చేత్తో మెటాలిక్ రాడ్ ఉపయోగించి 10-15 నిమిషాల పాటు చురుకుగా మిక్స్ చేయాలి. శ్రేష్ఠమైన ఫలితాలు పొందేందుకు బాగా కలిపిన తరువాత మిశ్రమాన్ని 5 నిమిషాల వరకు అలాగే ఉంచండి. తయారు చేయబడిన మిశ్రమాన్ని 3-3.5 గంటల్లోగా ఉపయోగించాలి.



ఉపరితలంపై/అడుగుతట్టుపై వూసే విధానాలు:

- బాగా కలిపిన తరువాత, బిర్లా వైబ్ ఎక్స్‌లెట్ పుట్టినీ మొదటి కోట్‌ని పుట్టి బ్లేడ్ సహాయంతో గోడ/అడుగుతట్టు మీద సమానంగా వూయండి. వూసేటప్పుడు అడుగుతట్టు ఉపరితలం ఉష్ణోగ్రత 40° సెల్సియస్ కంటే ఎక్కువ కాకుండా శ్చితపరచండి.
- బిర్లా వైబ్ ఎక్స్‌లెట్ పుట్టినీ మొదటి కోట్ ఆరిన తరువాత, వదులుగా ఉన్న కణాలను తొలగించడానికి ఉపరితలాన్ని తడి స్పాంజ్‌తో లేదా పుట్టి బ్లేడ్‌తో రుద్దండి.
- ఉపరితలాన్ని కనీసం 3 గంటల వరకు ఆరనిచ్చి, బిర్లా వైబ్ ఎక్స్‌లెట్ పుట్టి రెండవ కోట్ వూయండి. ఉపరితలాన్ని వూర్తిగా ఆరే దాకా వదిలేయండి.
- టాప్ కోట్ పెయింట్/డిస్టెంపర్ వూసే ముందు ఉపరితలాన్ని 10-12 గంటల వరకు బాగా ఆరనివ్వండి.
- బిర్లా వైబ్ ఎక్స్‌లెట్ పుట్టినీ ఫైనల్ కోట్ ఉపరితలాన్ని గరుకుగా ఉన్న ఎమరీ పేపర్‌తో బలంగా రుద్దడం సిఫాసరు చేయబడదు. దాని వల్ల బిర్లా వైబ్ ఎక్స్‌లెట్ పుట్టినీ నిరోధక గుణాలు తగ్గిపోతాయి. అయితే, ఏ రకమైన పెయింట్/డిస్టెంపర్ వూసే ముందు ఎత్తువల్లాలని/ పెచ్చులని పోగొట్టే అవసరం ఏ మాత్రమైనా ఉంటే, మెరిసే తెల్లని ఉపరితలం పొందేందుకు ఉపరితలాన్ని అతి సన్నని, 500 సంబరీ కంటే తక్కువ కాని వాటర్-ప్రూఫింగ్ ఎమరీ పేపర్‌తో సున్నితంగా లెవెల్ చేయండి.
- మొత్తం రెండు కోట్ల మందమూ అత్యధికంగా 1.5 మిమీకి పరిమితమై ఉండాలి.
- పెయింట్ వూసే ముందు ఫైమర్ అవసరం లేదు.

సాంకేతిక పరామితులు:

సం. నం.	సాంకేతిక పరామితులు	ప్రత్యేక లక్షణాలు	వరీక్ష వద్దతి
1	*కవరేజ్ (చె.అ./కేజీ) (శ్రేష్ఠమైన నున్నని ఉపరితలంపై)	18-21	ఇన్ హౌస్
2	పాట్ లైఫ్ (గంటలు)	3.0-3.5	ఇన్ హౌస్
3	టెంసైల్ స్ట్రెంత్ @28 రోజులు (ఎన్/మిమీ ²)	≥1.0	EN 1348
4	వాటర్ కెపిలరీ అబ్సార్ప్షన్ (మిలీ), 30 నిమి @28 రోజులు	≤0,60	కార్నెటెన్ ట్యూబ్
5	కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ @28 రోజులు (ఎన్/మిమీ ²)	3.5-7.5	EN 1015-11
6	బల్క్ డెన్సిటీ (గ్రా/సెమీ ³)	0.8-1.0	ఇన్ హౌస్

*ఈ విలువ నున్నని ఉపరితలంపై; అయితే ఇది ఉపరితలం టెక్స్చర్‌ని బట్టి మారవచ్చు.

హెచ్చరికలు:



బిర్లా వైట్ ఎక్స్‌లెట్ పుట్టిని కలవడం చాలా ముఖ్యమైన పని. అంచేత, నున్నదనం ఇంకా కవరేజ్ విషయంలో శ్రేష్టమైన ఫలితాలు పొందేందుకు దాన్ని చేత్తో లేదా మెకానికల్ స్ట్రాప్‌తో సరైన విధంగా చాలా జాగ్రత్తగా కలవాలి. సమానమైన పేస్ట్ తయారైయ్యే వరకు కలుపుతూ ఉండాలి.



మూడున్నర గంటలలోగా ఉపయోగించడానికి అవసరమైనంత బిర్లా వైట్ ఎక్స్‌లెట్ పుట్టి మిశ్రమాన్ని మాత్రమే కలవాలి.



బిర్లా వైట్ ఎక్స్‌లెట్ పుట్టిని పిల్లలకి అందకుండా ఉంచాలి.



మింగితే హానికరమైనది; కడుపులోకి వెళ్ళినట్లైతే, వెంటనే వైద్యునితో సంప్రదించండి.



మంట పుట్టినా, తగ్గకుండా అలాగే ఉన్నా, చర్మాన్ని వెంటనే ఎక్కువ నీళ్ళతో కడిగి డాక్టర్‌కి చూపించండి.

చెయ్యవలసినవి:

- గోడ ఉపరితలం మురికి లేకుండా ఉండేలా నిశ్చితవరచండి.
- ఉపయోగించే ముందు బాగా కలవండి.
- చల్లగా, పొడిగా ఉన్న చోట చేర్చిపెట్టండి.
- పూసేటప్పుడు సంరక్షక గాగుల్స్ పెట్టుకోండి.
- స్పాండింగ్ ఇంకా ఉపరితలాన్ని సిద్ధం చేసేటప్పుడు, ధూళిని పీల్చుకుండా ఉండేందుకు సరైన నోస్ మ్యాస్క్ ఉపయోగించవలసిందని సిఫారసు చేయబడుతోంది.

చెయ్యకూడనివి:

- బిర్లా వైట్ ఎక్స్‌లెట్ పుట్టిని నేరుగా వదులుగా అంటుకొని ఉన్న/మురికి ఉన్న గోడ ఉపరితలానికి పూయకండి.
- నిర్దేశించినదాని కంటే ఎక్కువ నీరు పొయ్యకండి.



మరిన్ని
వివరాల కొరకు
ఇక్కడ స్క్వాస్
చేయండి!

బిర్లా వైట్ - అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ లిమిటెడ్ వారి యూనిట్

గ్రౌండ్ ఫ్లోర్, అహురా సెంటర్, 82, మహాకాళి కేవ్స్ రోడ్,

ఎమ్.ఐ.డి.సి. ఆఫీస్ దగ్గర, అంధేరీ (ఈ), ముంబయి, మహారాష్ట్ర 400 093.

Website: www.birlawhite.com | టోల్ ఫ్రీ నం.: 1800 11 1717

www.facebook.com/BirlaWhiteCement | twitter.com/BirlaWhite