

प्राइमाकोट प्राइमर



एक्टिवकोट प्राइमर



बिरला व्हाईट - अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड की यूनिट,
9 वीं मंजिल, बिरला सेन्चुरियन, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400030

Telephone Board Nos: 022-68540444 / 50365111 Website: www.birlawhite.com
Toll Free No: 1800 11 1717 www.facebook.com/BirlaWhiteCement [X.com/BirlaWhite](https://www.x.com/BirlaWhite)



पुट्टी और प्राइमर व्हाईटेस्ट, तो दीवारें हो ब्राइटेस्ट!



बिरला व्हाईट पुट्टी

बिरला व्हाईट प्राइमर



तकनीकी विनिर्धारण

तकनीकी मापक	विनिर्धारण	
	एक्टिवकोट प्राइमर	प्राइमाकोट प्राइमर
कवरेज (बेहतरीन स्मूद सतह पर)*		
अ. बेस में बिरला व्हाइट पुट्टी के साथ	110-130 वर्ग फुट/लीटर/कोट	110-140 वर्ग फुट/लीटर/कोट
ब. बेस में बिरला व्हाइट पुट्टी नहीं	160-200 वर्ग फुट/लीटर/कोट	200-230 वर्ग फुट/लीटर/कोट

	एक्टिवकोट प्राइमर और प्राइमाकोट प्राइमर
सूखने का समय (सतह का सूखना)**	30 मिनट
पतली परत की स्थिरता	24 घंटे के अंदर इस्तेमाल योग्य
पतला करना	पानी की 100% मात्रा मिलाकर
कोट के ऊपर कोट लगाना (अगले कोट के लिए सूखने का समय)	4-6 HRS @27° ±2° C & RH 60 ± 5%
इस्तेमाल पश्चात के निर्देश	प्राइमर लगाने के 30 दिनों के अंदर फिनिशिंग कोट लगाएं
शेड रेंज	सफेद शेड
पैकेजिंग	1 ली, 4 ली, 10 ली और 20 ली
सुरक्षा संबंधी विशेषताएं	ज्वलनशील नहीं
सुझाया गया धिनर	पानी
इस्तेमाल का तरीका	उचित पतला करने के बाद स्प्रे, ब्रश या रोलर के ज़रिए
प्रभावी रहने की अवधि	सूरज की सीधी रोशनी तथा अत्यधिक गर्मी से बचाकर रखने पर मूल डिब्बे में कस कर बंद रखने पर उत्पादन की तिथि से 3 वर्ष
सुझायी गई सतह	एक्सटीरियर सीमेन्ट प्लास्टर्स, एक्सटीरियर सीलिंग्स, एस्बेस्टस शीट्स, कंकरीट, इत्यादि, प्राइमर के रूप में

*वास्तविक कवरेज क्षमता में सतह की दशाओं (संरचना, खुरदरापन तथा सरंधता), इस्तेमाल की दशाओं (पेन्टर का हुनर तथा इस्तेमाल की विधि) और बाहरी घटकों (तापमान, हवा की गति इत्यादि) के आधार पर भिन्नता हो सकती है

**मौसम की दशा के आधार पर सूखने के वास्तविक समय में अंतर हो सकता है

बेस्ट जोड़ी जो दिलाए ब्राइटैस्ट दीवारें!

बिरला व्हाइट पुट्टी और प्राइमर पेश करते हैं

दीवार की सतह और प्राइमर के बीच बेहतरीन जुड़ाव



एक ऐसी खूबी जो एक्रिलिक प्राइमर्स में नहीं मिलेगी.



एक्टिवकोट

बिरला व्हाइट एक्टिवकोट प्राइमर एक व्हाइट सीमेन्ट-बेस्ड लिक्विड प्राइमर है। यह एक्रिलिक वॉल प्राइमर्स से बेहतर ओपेसिटी (अपारदर्शिता) तथा व्हाइटनेस दिलाता है जिससे पेन्ट का असली टोन उभर कर आता है।



व्हाइटटेस्ट
फिनिश



अधिक
कवरेज



बेहतर
अपारदर्शिता



प्राइमाकोट

व्हाइट सीमेन्ट की शक्ति वाला यह भारत का पहला लिक्विड प्राइमर है जो कि एक मजबूत पकड़ को सुनिश्चित करता है तथा ऐसी फिनिश दिलाता है जो बरसों तक खूबसूरत बनी रहती है।



ब्राइटटेस्ट
सरफेस



मजबूत
चिपकाव



शानदार
स्मूदनेस



इंटीरियर

इसे हर प्रकार की सतहों पर लगाया जा सकता है जैसे कि इंटीरियर सीमेन्ट प्लास्टर्स, इंटीरियर सीलिंग्स, इंटीरियर वॉल पुट्टी वाली सतह, इत्यादि।



पहला कदम : सतह की तैयारी

सतह को एमरी पेपर नं. 180 से घिस कर साफ कर लें।



दूसरा कदम : प्राइमर

बिरला व्हाइट प्राइमर को पानी के साथ 1:1 के अनुपात में मिलाएं। इसका सिंगल कोट ब्रश/रोलर की मदद से लगाएं और इसे 3-4 घंटे तक सूखने दें।



तीसरा कदम : पुट्टी

बिरला व्हाइट वॉल पुट्टी के दो कोट लगाकर सतह को स्मूद कर लें। इसे 10-12 घंटे तक सूखने दें और उसके बाद एमरी पेपर नं. 320 से घिसें।



चौथा कदम : प्राइमर

बिरला व्हाइट प्राइमर का दूसरा कोट लगाएं। इसे 3-4 घंटे तक सूखने दें। अगर जरूरी समझें तो एमरी पेपर नं. 320 से घिसें। उसके बाद टॉपकोट लगाएं।

एक्सटीरियर

इसका इस्तेमाल हर प्रकार की सतहों पर किया जा सकता है जैसे कि एक्सटीरियर सीमेन्ट प्लास्टर्स, एक्सटीरियर सीलिंग्स, एस्बेस्टस शीट, कंकरीट इत्यादि।



पहला कदम : सतह की तैयारी

सुनिश्चित कर लें कि सतह साफ-सुथरी हो तथा उस पर पेन्ट के कण, धूल-मिट्टी, चिकनाई, फंगस आदि न लगी हो। सतह की कमियों जैसे कि सुराख, डेन्ड्स तथा बारीक दरारों आदि को बिरला व्हाइट पुट्टी भरकर दूर कर लें।



दूसरा कदम : मिश्रण बनाना

बिरला व्हाइट प्राइमर को पानी के साथ 1:1 के अनुपात में मिलाएं।



तीसरा कदम : इस्तेमाल

बिरला व्हाइट प्राइमर का सिंगल कोट ब्रश/रोलर की मदद से लगाएं और इसे 3-4 घंटे तक सूखने दें। उसके बाद टॉपकोट लगाएं।