

ಪೈಮಕೋಟ್ ಪೈಮರ್



ಆಕ್ಟಿವ್‌ಕೋಟ್ ಪೈಮರ್



ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ - ಆ ಯುನಿಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಟಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್,
9ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಿರ್ಲಾ ಸೆಂಟುರಿಯನ್, ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಬುಧ್ಧರ್ ಮಾರ್ಗ, ವರ್ಲಿ, ಮುಂಬೈ - 400030

Telephone Board Nos: 022-68540444 / 50365111 Website: www.birlawhite.com
Toll Free No: 1800 11 1717 www.facebook.com/BirlaWhiteCement X.com/BirlaWhite



ಪುಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪೈಮರ್ ವೈಟಿಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಗೋಡೆಗಳೂ ವೈಟಿಸ್!



ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ ಪುಟ್ಟಿ

ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ ಪೈಮರ್



ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಯತಾಂಕ	ವಿಶೇಷಣ	
	ಆಕ್ರಿವ್‌ಕೋಟ್ ಪೈಮರ್	ಪೈಮಾಕೋಟ್ ಪೈಮರ್
ಕವರೇಜ್ (ಆದರ್ಶ ನಯವಾದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ)*		
ಎ. ಬಿಲ್ವಾ ವೈಟ್ ಪುಟ್ಟಿ ಬೇಸ್ ನೊಂದಿಗೆ	110-130 ಸ್ಕೇರ್ ಫೀಟ್/ಲೀಟರ್/ಕೋಟ್	110-140 ಸ್ಕೇರ್ ಫೀಟ್/ಲೀಟರ್/ಕೋಟ್
ಬಿ. ಬಿಲ್ವಾ ವೈಟ್ ಪುಟ್ಟಿ ಬೇಸ್ ಇಲ್ಲದೆ	160-200 ಸ್ಕೇರ್ ಫೀಟ್/ಲೀಟರ್/ಕೋಟ್	200-230 ಸ್ಕೇರ್ ಫೀಟ್/ಲೀಟರ್/ಕೋಟ್

	ಆಕ್ರಿವ್‌ಕೋಟ್ ಪೈಮರ್ ಮತ್ತು ಪೈಮಾಕೋಟ್ ಪೈಮರ್
ಒಣಗಿಸುವ ಸಮಯ (ಮೇಲ್ಮೈ ಒಣಗುವುದು)**	30 ನಿಮಿಷಗಳು
ತೆಳುಗೊಳಿಸಿದ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಥಿರತೆ	24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ
ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ	100% ಪರಿಮಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ತೆಳುವಾಗುವುದು
ಓವರ್‌ಕೋಟಿಬಿಲಿಟಿ (ಮರುಕೋಟಿ ಮಾಡಲು ಒಣಗಿಸುವ ಸಮಯ)	4-6 HRS @27° ±2° C & RH 60 ± 5%
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಸೂಚನೆಗಳು	ಪೈಮರ್ ಹಚ್ಚಿದ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೋಟ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿರಿ
ಶೇಡ್ ರೇಂಜ್	ವೈಟ್ ಶೇಡ್
ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್	1 ಲೀಟರ್, 4 ಲೀಟರ್, 10 ಲೀಟರ್ ಮತ್ತು 20 ಲೀಟರ್
ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು	ದಹಿಸಲಾಗದವು
ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ತೆಳುವಾದ	ನೀರು
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಧಾನ	ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆರೆಸಿದ ನಂತರ ಸ್ಟ್ರೋ, ಬ್ರಷ್ ಅಥವಾ ರೋಲರ್
ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್	ತಯಾರಿಕೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ, ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಶಾಖದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿರಬೇಕು.
ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಮೇಲ್ಮೈ	ಬಾಹ್ಯ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್‌ಗಳು, ಬಾಹ್ಯ ಛಾವಣಿಗಳು, ಆಸ್ಟೆಸ್ಟೋಸ್ ಹಾಳೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ಇತ್ಯಾದಿ ಪೈಮರ್

*ವಾಸ್ತವಿಕ ಲೇಪನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಮೇಲ್ಮೈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು (ವಿನ್ಯಾಸ, ಒರಟುತನ ಮತ್ತು ಸರಂಧತೆ), ಅನ್ವಯಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು (ವರ್ಣಚಿತ್ರಕಾರರ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸುವ ವಿಧಾನ) ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು (ತಾಪಮಾನ, ಗಾಳಿಯ ವೇಗ, ಇತ್ಯಾದಿ) ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

**ವಾಸ್ತವಿಕ ಒಣಗಿಸುವ ಸಮಯವು ಹವಾಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

ಬೈಟಿಸ್ಟ್ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೋಡಿ!

ಬಿಲ್ವಾ ವೈಟ್ ಪುಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಪೈಮರ್ ಅಫರ್ಸ್ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತು ಪೈಮರ್ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ



ಆಕ್ರಿಲಿಕ್ ಪೈಮರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಎಡ್ಜ್



ಆಕ್ಟಿವಾಕ್ಟೋಟ್

ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ ಆಕ್ಟಿವಾಕ್ಟೋಟ್ ಪೈಮರ್ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಧಾರಿತ ಅಕ್ಟಿವಾಕ್ಟೋಟ್ ಪೈಮರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ವಾಲ್ ಪೈಮರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಅಹಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಬಿಳುಪನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಬಣ್ಣದ ನಿಜವಾದ ಟೋನ್ ಅನ್ನು ಹೊರತರುತ್ತದೆ.



ವೈಟ್‌ಫಿನಿಶ್



ಹೆಚ್ಚಿನ ಕವರೇಜ್



ಉತ್ತಮ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ



ಪೈಮಾಕ್ಟೋಟ್

ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬಲದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಅಕ್ಟಿವಾಕ್ಟೋಟ್ ಪೈಮರ್ ಬಲವಾದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಮತ್ತು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಫಿನಿಶ್ ಅನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.



ಬೈಟ್‌ಮೇಲ್ಟೈ



ಬಲವಾದ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ



ಅತ್ಯಂತ ಸೂದೋನೆಸ್



ಇಂಟೀರಿಯರ್

ಇದನ್ನು ಆಂತರಿಕ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್, ಆಂತರಿಕ ಸೀಲಿಂಗ್, ಆಂತರಿಕ ಗೋಡೆಯ ಪುಟ್ಟ ಮೇಲ್ಮೈ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು.



ಹಂತ 1: ಮೇಲ್ಮೈ ತಯಾರಿಕೆ

ಸ್ಯಾಟರ್ ಸರ್ಫಿಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಎಮೆರಿ ಪೇಪರ್ ನಂಬರ್ 180 ಬಳಸಿ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.



ಹಂತ 2: ಪೈಮರ್

ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ ಪೈಮರ್ ಅನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ 1:1 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಬ್ರಷ್/ರೋಲರ್ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ಕೋಟ್ ಹಚ್ಚಿ 3-4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.



ಹಂತ 3: ಪುಟ್ಟಿ

ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ ವಾಲ್ ಪುಟ್ಟಿಯ ಎರಡು ಪದರಗಳಿಂದ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ನಯಗೊಳಿಸಿ. 10-12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಣಗಲು ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಎಮೆರಿ ಪೇಪರ್ ನಂಬರ್ 320.



ಹಂತ 4: ಪೈಮರ್

ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ ಪೈಮರ್‌ನ ಎರಡನೇ ಕೋಟ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿ. ಅದನ್ನು 3-4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಸ್ಯಾಂಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಎಮೆರಿ ಪೇಪರ್ ನಂಬರ್ 320. ಟಾಪ್ ಕೋಟ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿ.

ಹೊರಾಂಗಣ

ಇದನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್‌ಗಳು, ಬಾಹ್ಯ ಭಾವಣಿಗಳು, ಅಸೆಸ್ಟೋಸ್ ಹಾಳೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು.



ಹಂತ 1: ಮೇಲ್ಮೈ ತಯಾರಿ

ಮೇಲ್ಮೈ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಡಿಲವಾದ ಬಣ್ಣ ಧೂಳು, ಗ್ರೀಸ್, ತಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ ವಾಲ್ ಪುಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ರಂಧ್ರಗಳು, ಡೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಬಿರುಕುಗಳಂತಹ ಮೇಲ್ಮೈ ಅಪೂರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿ.



ಹಂತ 2: ಮಿಶ್ರಣ

ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ ಪೈಮರ್ ಅನ್ನು 1:1 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.



ಹಂತ 3: ಹಚ್ಚುವುದು

ಬ್ರಷ್/ರೋಲರ್ ಬಳಸಿ ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ ಪೈಮರ್ ನ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ ಹಚ್ಚಿ 3-4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ. ಟಾಪ್ ಕೋಟ್ ಹಚ್ಚಿ.