

ப்ரைமாகோட் ப்ரைமர்



ஆக்டிவ்கோட் ப்ரைமர்



பிர்லா ஓயிட் - அல்ட்ரா டெக் சிமென்ட் லிமிடெட்டின் ஒரு யூனிட்
9-ம் மாடி, பிர்லா சென்சூரி யன், பாண்டூரங்க பத்கர் மார்க், ஓர்லி, மும்பை - 400030
Telephone Board Nos: 022-68540444 / 50365111 Website: www.birlawhite.com
Toll Free No: 1800 11 1717 www.facebook.com/BirlaWhiteCement X.com/BirlaWhite



புட்டி மற்றும் ப்ரைமர் ஓயிட்டெஸ்ட்,
என்றால் சுவர்கள் ஆகும் பிரைட்டெஸ்ட்!



பிர்லா ஓயிட் புட்டி

பிர்லா ஓயிட் ப்ரைமர்



டெக்னிக்கல் ஸ்பெஸிஃபிகேஷன்ஸ்

டெக்னிக்கல் பாரமீட்டர்	ஸ்பெஸிஃபிகேஷன்	
	ஆக்டிவ்கோட் ப்ரைமர்	ப்ரைமாகோட் ப்ரைமர்
கவரேஜ் (சிறந்த ஸ்மூத் மேற்ப்பு மீது)*		
a. பிரீலா ஓயிட் புட்டியை பேஸாக கொண்டது	110-130 ச.அ./லிட்டர் /கோட்	110-140 ச.அ./லிட்டர் /கோட்
b. பிரீலா ஓயிட் புட்டியை பேஸாக இல்லாதது	160-200 ச.அ./லிட்டர் /கோட்	200-230 ச.அ./லிட்டர் /கோட்

	ஆக்டிவ்கோட் ப்ரைமர் & ப்ரைமாகோட் ப்ரைமர்
உலரும் நேரம் (மேற்பரப்பு உலர்தல்)**	30 நிமிடம்
தின்னான பெயின்ட்டின் நிலைத்தன்மை	24 மணி நேரத்தில் உபயோகிக்கவும்
தின்னிங்	தண்ணீருடன் 100% அளவு
ஓவர்கோட் அடிக்கும் தன்மை (ரிகோட்டிற்கு உலரும் நேரம்)	4-6 HRS @27° ±2° C & RH 60 ± 5%
அப்ளை செய்த பிறகு விதிமுறைகள்	ப்ரைமர் அப்ளை செய்த 30 நாட்களுக்குள் ஃபினிஷிங் கோட்டை அப்ளை செய்யவும்
ஷேடு ரேஞ்சு	ஓயிட் ஷேடு
பேக்கேஜிங்	1 லி, 4 லி, 10 லி & 20 லி
பாதுகாப்பு அம்சங்கள்	தீ பற்றாதது
பரிந்துரைக்கப்பட்ட தின்னர்	தண்ணீர்
அப்ளை செய்யும் முறை	ஸ்ப்ரே, பிரஷ் அல்லது ரோலர் உகந்த கரைசலுக்குப் பிறகு
ஷெல்ஃப் லைஃப்	நேரடி சூரிய ஒளி மற்றும் அதிக வெப்பம் இல்லாத இறுக்கமாக மூடிய ஓரிஜினல் கொள்கலனில் தயாரிக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து 3 ஆண்டுகள்
பரிந்துரைக்கப்பட்ட மேற்பரப்பு	ப்ரைமராக எக்ஸ்டீரியர் சிமென்ட் பிளாஸ்டர்ஸ், எக்ஸ்டீரியர் சீலிங்ஸ், ஆஸ்பெஸ்டாஸ் ஷீட், காங்க்ரீட் ஆகியவை

*மேற்பரப்பு தன்மைகளைப் பொறுத்து உண்மையான கவரேஜ் திறன் மாறுபடலாம் (டெக்ஸ்சர், ரஃப்னெஸ் & போராசிட்டி) அப்ளை செய்யும் நிலைமைகள் (பெயின்டர் திறன் & அப்ளை செய்யும் முறை) மற்றும் வெளிப்புற அம்சங்கள் (வெப்பநிலை, காற்றின் வேகம் ஆகியவை)

**காலநிலையைப் பொறுத்து உண்மையான உலரும் நேரம் மாறுபடலாம்

பிரைட்டெஸ்ட் சுவர்களுக்கு சிறந்த ஜோடி!

பிரீலா ஓயிட் புட்டி மற்றும் ப்ரைமர் வழங்குகிறது சுவர் மேற்பரப்பிற்கும் ப்ரைமருக்கும் இடையே மிகச் சிறந்த ஒட்டுத்தன்மை,



அக்ரிலிக் ப்ரைமர்களில் இல்லாத ஒரு மேன்மை.



ஆக்டிவ்கோட்

பிர்லா ஓயிட் ஆக்டிவ்கோட் ப்ரைமர் ஒரு ஓயிட் சிமென்ட் பேஸ்டு லிக்விட் ப்ரைமராகும். இது அக்ரிலிக் வால் ப்ரைமர்களை விட சிறந்த ஒளி புகாத தன்மையையும் ஓயிட்னெஸையும் அளிக்கிறது பெயின்ட்டின் உண்மையான டோனை/ஷேடை எடுத்துக்காட்டுகிறது.



ஓயிட் டெஸ்ட்
ஃபினிஷ்



அதிக
கவரேஜ்



சிறந்த ஒளி
புகா தன்மை



ப்ரைமாகோட்

ஓயிட் சிமென்ட் வலிமையில் உண்டாக்கப்பட்ட, இந்தியாவின் முதல் லிக்விட் ப்ரைமர் உறுதியான பிடிப்பையும் மற்றும் பல ஆண்டுகளுக்கு அழகாக காட்சியளிக்கும் ஃபினிஷையும் உறுதிசெய்கிறது.



பிரைட் டெஸ்ட்
மேற்பரப்பு



உறுதியான
ஓட்டுந்திறன்



உயர்ந்த
ஸ்மூத்னெஸ்



உட்புறம்

இதை இன்டிரியர் சிமென்ட் பிளாஸ்டர்ஸ், இன்டிரியர் சீலிங்ஸ், இன்டிரியர் வால் புட்டி பரப்பு, ஆகியவை போன்ற அனைத்து வித பரப்புகள் மீதும் அப்ளை செய்ய முடியும்.



ஸ்டெப் 1 : பரப்பை தயார் செய்தல்

எமெரி பேப்பர் எண் 180 கொண்டு பரப்பை தேய்க்கவும் மேலும் பரப்பு சுத்தமாக இருப்பதை உறுதிசெய்யவும்.



ஸ்டெப் 2 : ப்ரைமர்

பிர்லா ஓயிட் ப்ரைமரை 1:1 விகிதத்தில் தண்ணீருடன் கலக்கவும். பிரஷ்/ரோலர் மூலம் சிங்கிள் கோட் அப்ளை செய்யவும் மேலும் 3-4 மணி நேரம் உலர விடவும்.



ஸ்டெப் 3 : புட்டி

பிர்லா ஓயிட் வால் புட்டியின் இரண்டு கோட்களினால் பரப்பை ஸ்மூத் ஆக்குங்கள். 10-12 மணி நேரம் உலர விடவும் மேலும் எமெரி பேப்பர் எண் 320 கொண்டு தேய்க்கவும்.



ஸ்டெப் 4 : ப்ரைமர்

பிர்லா ஓயிட் ப்ரைமரின் இரண்டாவது கோட் அப்ளை செய்யவும். 3-4 மணி நேரம் உலர விடவும். தேவையெனில் எமெரி பேப்பர் எண் 320 கொண்டு தேய்க்கவும். டாப் கோட் அப்ளை செய்யவும்.

வெளிப் புறம்

இதை எக்ஸ்டிரியர் சிமென்ட் பிளாஸ்டர்ஸ், எக்ஸ்டிரியர் சீலிங்ஸ், ஆஸ்பெஸ்டாஸ் ஷீட், காங்க்ரீட் ஆகியவை போன்ற அனைத்து வித மேற்பரப்புகள் மீதும் அப்ளை செய்யலாம்.



ஸ்டெப் 1 : பரப்பை தயார் செய்தல்

மேற்பரப்பு சுத்தமாகவும் எவ்வித தளர்வான பெயின்ட், தூசி, கிரீஸ், பூஞ்சை இல்லாமையை உறுதிசெய்து கொள்ளவும். பிர்லா ஓயிட் வால் புட்டி கொண்டு ஓட்டைகள், சிறு மேடு-பள்ளங்கள் மற்றும் மெல்லிய விரிசல்கள் போன்ற மேற்பரப்பு குறைபாடுகளை ஸ்மூத்தாக்குங்கள்.



ஸ்டெப் 2 : கலத்தல்

பிர்லா ஓயிட் ப்ரைமரை தண்ணீருடன் 1:1 விகிதத்தில் கலக்கவும்.



ஸ்டெப் 3 : அப்ளை செய்தல்

பிரஷ்/ரோலரினால் பிர்லா ஓயிட் ப்ரைமரை சிங்கிள் கோட் அப்ளை செய்து 3-4 மணி நேரம் உலர விடவும்.