

ప్రైమర్ కోట్ ప్రైమర్



ఇంటీరియర్



ఎక్స్టీరియర్

ప్రైమర్ కోట్ ప్రైమర్



ఇంటీరియర్



ఎక్స్టీరియర్

బిర్లా వైట్ - అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ లిమిటెడ్ యూనిట్,

9వ అంతస్తు, బిర్లా సెంచూరియన్, పాండురంగ్ బుధ్ధర్ మార్గ్, వణ్ణి, ముంబై - 400030

Telephone Board Nos: 022-68540444 / 50365111 | Website: www.birlawhite.com
Toll Free No: 1800 11 1717 | www.facebook.com/BirlaWhiteCement | X.com/BirlaWhite



పుట్టి ఇంకా ప్రైమర్ వైటెస్, అయితే గోడలు ఉంటాయి బ్రైటెస్!



బిర్లా వైట్ పుట్టి

బిర్లా వైట్ ప్రైమర్



టెక్నికల్ లక్షణాలు

టెక్నికల్ పరామితి	స్పెసిఫికేషన్	
	యాక్టివ్ కోట్ ప్రైమర్	ప్రైమాకోట్ ప్రైమర్
కవరేజ్ (అనువైన మృదువైన సర్ఫేస్ పై)*		
ఎ. బిర్లా వైట్ పుట్టిని బేస్ తో	110-130 చదరపు అడుగులు/లీటర్/కోట్	110-140 చదరపు అడుగులు/లీటర్/కోట్
బి. బిర్లా వైట్ పుట్టిని బేస్ లేకుండా	160-200 చదరపు అడుగులు/లీటర్/కోట్	200-230 చదరపు అడుగులు/లీటర్/కోట్

	యాక్టివ్ కోట్ ప్రైమర్ & ప్రైమాకోట్ ప్రైమర్
ఎండబెట్టే సమయం (సర్ఫేస్ ఆరడం)**	30 నిమిషాలు
పలుచబడిన పెయింట్ యొక్క స్థిరత్వం	24 గంటలలోపు ఉపయోగించండి
పల్చదనం	నీటితో వాల్యూమ్ ద్వారా 100%
ఓవర్ కోటబిలిటీ (రీకోట్ చేయడానికి ఎండబెట్టే సమయం)	4-6 HRS @27° ±2° C & RH 60 ± 5%
అప్లికేషన్ తర్వాత సూచనలు	ప్రైమర్ అప్లికేషన్ తర్వాత 30 రోజుల్లోపు ఫినిషింగ్ కోట్ ను వర్తించండి
షేడ్ రేంజ్	వైట్ షేడ్
ప్యాకేజింగ్	1 లీటర్, 4 లీటర్, 10 లీటర్ & 20 లీటర్
భద్రతా లక్షణాలు	మండనిది
సిఫార్సు చేయబడిన పల్చదనం	నీరు
అప్లికేషన్ విధానం	తగిన పల్చదనం తర్వాత స్ప్రే, బ్రష్ లేదా రోలర్ ను
షెల్ఫ్ లైఫ్	తయారీ తేదీ నుండి 3 సంవత్సరాల వరకు అసలు గట్టిగా మూసివేసిన కంటైనర్ లో ప్రత్యక్ష సూర్యకాంతి మరియు అధిక వేడి నుండి దూరంగా.
సిఫార్సు చేయబడిన సర్ఫేస్	బాహ్య సిమెంట్ ప్లాస్టర్లు, బాహ్య పైకప్పులు, ఆస్ట్రేలియన్ షీట్, కాంక్రీటు మొదలైనవి ప్రైమర్ గా

* వాస్తవ కవరేజ్ సామర్థ్యం సర్ఫేస్ పరిస్థితులు (టెక్చర్, రఫ్ నెస్ మరియు పోరోసిటీ), అప్లికేషన్ పరిస్థితులు (పెయింట్ స్పెషియాలిటీ మరియు అప్లికేషన్ పద్ధతి) మరియు బాహ్య కారకాలు (ఉష్ణోగ్రత, గాలి వేగం మొదలైనవి)

** ఆధారంగా మారవచ్చు, వాస్తవ ఆరే సమయం వాతావరణ పరిస్థితిని బట్టి మారవచ్చు.

బైటెస్ గోడలకు బెస్ట్ జోడి!

బిర్లా వైట్ పుట్టి మరియు ప్రైమర్ ఆఫర్లు గోడ సర్ఫేస్ ఇంకా ప్రైమర్ మధ్య ఉత్తమ సంశ్లేషణ,



యాక్రిలిక్ ప్రైమర్ లో లేని అంచు.



యాక్టివ్ కోట్

బిర్లా వైట్ యాక్టివ్ కోట్ ప్రైమర్ అనేది వైట్ సిమెంట్ ఆధారిత లిక్విడ్ ప్రైమర్. ఇది పెయింట్ యొక్క నిజమైన టోన్ ను బయటకు తీసుకువచ్చే యాక్రిలిక్ వాల్ ప్రైమర్ల కంటే మెరుగైన స్పష్టత గల తెల్లదనాన్ని అందిస్తుంది.



వైటింగ్ ఫినిష్



అత్యధిక కవరేజ్



మెరుగైన ఒపాసిటి



ప్రైమా కోట్

వైట్ సిమెంట్ బలంపై నిర్మించబడిన, భారతదేశపు మొట్టమొదటి లిక్విడ్ ప్రైమర్ బలమైన పట్టును మరియు సంవత్సరాల తరబడి అందంగా ఉండే ముగింపును నిర్ధారిస్తుంది.



ప్రకాశవంతమైన ఉపరితలం



బలమైన సంశ్లేషణ



అత్యున్నత నునుపుదనం



ఇంటీరియర్

ఇంటీరియర్ సిమెంట్ ప్లాస్టర్లు, ఇంటీరియర్ సీలింగ్లు, ఇంటీరియర్ వాల్ పుట్టి సర్ఫేస్ మొదలైన అన్ని రకాల సర్ఫేస్లపై దీనిని అప్లై చేయవచ్చు.



స్టెప్ 1 : సర్ఫేస్ తయారీ

ఎమెరీ పేపర్ నం. 180 తో సాండ్ సర్ఫేస్ చేసి సర్ఫేస్ శుభ్రంగా ఉండని నిర్ధారించుకోండి.



స్టెప్ 2 : ప్రైమర్

బిర్లా వైట్ ప్రైమర్ ను 1:1 నిష్పత్తిలో నీటితో కలపండి. బ్రష్/రోలర్ ద్వారా సింగిల్ కోటు వేసి 3-4 గంటలు ఆరనివ్వండి.



స్టెప్ 3 : పుట్టి

బిర్లా వైట్ వాల్ పుట్టి యొక్క రెండు కోట్స్ తో ఉపరితలాన్ని స్మాత్ చేయండి. దానిని 10-12 గంటలు ఆరనివ్వండి ఎమెరీ పేపర్ నం. 320 తో సాండ్ చేయండి.



స్టెప్ 4 : ప్రైమర్

బిర్లా వైట్ ప్రైమర్ యొక్క రెండవ కోట్ ను అప్లై చేయండి. దానిని 3-4 గంటలు ఆరనివ్వండి. అవసరమైతే, ఎమెరీ పేపర్ నం. 320 తో సాండ్ చేయండి. టాప్ కోట్ వేయండి.

ఎక్స్ టీరియర్

దీన్ని ఎక్స్ టీరియర్ సిమెంట్ ప్లాస్టర్లు, ఎక్స్ టీరియర్ సీలింగ్స్, ఆస్పెస్టాస్ షీట్, కాంక్రీటు మొదలైన అన్ని రకాల సర్ఫేస్లపై అప్లై చేయవచ్చు.



స్టెప్ 1 : సర్ఫేస్ తయారీ

సర్ఫేస్ శుభ్రంగా మరియు వదులుగా ఉన్న పెయింట్, దుమ్ము, గ్రాజు, శిలీంధ్రాలు మొదలైన వాటిని లేకుండా చూసుకోండి. బిర్లా వైట్ వాల్ పుట్టితో రంధ్రాలు, డెంట్లు మరియు ఫైన్ క్రాక్స్ వంటి సర్ఫేస్ లోపాలను సున్నితంగా చేయండి.



స్టెప్ 2 : కలపడం

బిర్లా వైట్ ప్రైమర్ ను 1:1 నిష్పత్తిలో నీటితో కలపండి.



స్టెప్ 3 : అప్లికేషన్

బ్రష్/రోలర్ ద్వారా బిర్లా వైట్ ప్రైమర్ యొక్క సింగిల్ కోట్ ను అప్లై చేసి 3-4 గంటలు ఆరనివ్వండి. టాప్ కోట్ ను అప్లై చేయండి.