



# బిర్లా వైట్ వాటర్సీల్ వాటర్ప్రాఫ్ పుట్టి

అన్నిటి కన్నా తెల్లని గోడలని ఇస్తుంది  
నీటి ప్రతి దాడినీ ఆపుతుంది

NEW

BEST WATERPROOF PUTTY\*

ADITYA BIRLA  
UltraTech

MRP. ₹ 1200/-

USE NO WATER

Birla White  
WALLSEAL  
Waterproof Putty

NET QUANTITY 30 kg

\*Stated from Karvy research findings

2X WATER RESISTANCE

ACTIVE GERMAN SILICONE POLYMER

MORE WHITENESS

అన్నిటి కన్నా తెల్లని  
గోడలని ఇస్తుంది  
నీటి ప్రతి దాడినీ  
ఆపుతుంది




బిర్లా వైట్ వాల్ సీల్ వాటర్ ప్రూఫ్ పుట్టి అనేది 2X వాటర్ రెజిస్టెన్స్ ఇంకా యాక్టివ్ జర్మన్ సిలికాన్ పాలిమర్స్ గల వైట్ సిమెంట్ ఆధారితమైన పుట్టి. ఇది ప్లాస్టర్/కాంక్రీట్ ఇంకా మోర్టార్ గోడల ఉపరితలాల మీద టాప్ కోట్ పెయింట్ లేదా డిస్పెంవర్ పూసే ముందు దృఢమైన ఆధారం సమకూర్చి, మీ గోడలని నీటి నుంచి కాపాడుతుంది.

### వాటర్ ప్రూఫ్ పుట్టి ఎందుకు?



2X వాటర్  
రెజిస్టెన్స్



యాక్టివ్ జర్మన్  
సిలికాన్ పాలిమర్స్



మరింత  
ఎక్కువ తెల్లదనం



## వినియోగానికి అవకాశాలు

ఈ ఉత్పత్తిని ముఖ్యంగా లోపలి గోడల మీదే కాక వర్షం నీరు, చెమ్మ ఇంకా తడి దాడికి గురి అయ్యే సిమెంట్ ఆధారితమైన ప్లాస్టర్/కాంక్రీట్/మోర్టార్ గోడల వంటి బయటి ఉపరితలాల మీద కూడా వూయవచ్చు.

## బిర్లా వైట్ వాల్ సీల్ వాటర్ ప్రూఫ్ పుట్టిని పూసేందుకు చర్యలు

### స్టెప్ 1:

ఎమరీ పేపర్, పుట్టి బ్లేడ్ లేదా వయర్ బ్రష్ తో ఉపరితలం నుంచి మురికి, ధూళి ఇంకా జిడ్డు మొదలైనటువంటి వదులుగా అంటుకొని ఉన్న పదార్థాలన్నిటిని తొలగించండి.

### స్టెప్ 2:

నున్నదనం, ఉపయోగ సౌలభ్యం, కవరేజ్ ఇంకా హెచ్చైన అంటుకొనే శక్తి విషయంలో అతి శ్రేష్టమైన నమర్లత పొందడానికి “బిర్లా వైట్ వాల్ సీల్ వాటర్ ప్రూఫ్ పుట్టిని” పూసే ముందు అడుగుతట్టుని తడిపి ఉంచండి. ముందుగా తడవటం అనేది బ్రష్ తో, హోస్ పైప్ స్ప్రేతో చేయవచ్చు లేదా మగ్తో/క్యాన్తో నీళ్ళు జల్లి చేయవచ్చు. బిర్లా వైట్ వాల్ సీల్ వాటర్ ప్రూఫ్ పుట్టిని పూస్తున్నప్పుడు ఉపరితలం తడిగా ఉండేలా నిశ్చితపరడం చాలా ముఖ్యం.

### స్టెప్ 3:

1 కేజీ బిర్లా వైట్ వాల్ సీల్ వాటర్ ప్రూఫ్ పుట్టిని 36-38% శుభ్రమైన నీటిలోకి (1 కేజీ పుట్టి + 360-380 మిలీ నీరు) మెల్లమెల్లగా పోసి ఏకరీతిగా ఉండే వల్చని ముద్ద తయారు చేయండి. క్రీమి చిక్కదనాన్ని పొందడానికి ఉత్తమంగా మెకానికల్ స్ట్రెర్ తో (3-5 నిమిషాల పాటు) మిక్సింగ్ చేస్తే మంచిది. మేలైన ఫలితాలు పొందడానికి మిశ్రమాన్ని 5 నిమిషాల వరకు అలాగే ఉంచండి. తయారు చేయబడిన మిశ్రమాన్ని 3:00 నుంచి 3:30 గంటల్లోగా ఉపయోగించాలి.

### స్టెప్ 4:

బాగా మిక్స్ చేసిన తరవాత, బిర్లా వైట్ వాల్ సీల్ వాటర్ ప్రూఫ్ పుట్టి మొదటి కోట్ని పుట్టి బ్లేడ్ తో ముందుగా తడిపిన గోడ/అడుగుతట్టు ఉపరితలం మీద ఏకరీతిగా పూయండి. పూస్తున్నప్పుడు అడుగుతట్టు ఉపరితలం ఉష్ణోగ్రత 40 డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ మించకుండా ఉండేలా నిశ్చితపరచండి.

### స్టెప్ 5:

పుట్టి మొదటి కోట్ని ఆరనిచ్చిన తరవాత, వదులుగా అంటుకొని ఉన్న పదార్థాలని తొలగించడానికి ఉపరితలాన్ని తడి స్పాంజ్ తో సున్నితంగా లేదా పుట్టి బ్లేడ్ తో అతి సామ్యంగా రుద్దండి.

### స్టెప్ 6:

ఉపరితలాన్ని కనీసం 3-4 గంటల వరకు ఆరనిచ్చి, బిర్లా వైట్ వాల్ సీల్ వాటర్ ప్రూఫ్ పుట్టి రెండవ కోట్ని పూయండి. ఉపరితలాన్ని పూర్తిగా ఆరనివ్వండి.

## స్టెప్ 7:

టాప్ కోట్ పెయింట్/డిస్టెంపర్ వూసీ ముందు ఉపరితలాన్ని 24 గంటల వరకు ఆరనిస్తే మంచిది (ఉపరితలం పూర్తిగా ఆరేలా నిశ్చితపరచండి - అది వాతావరణ స్థితులపై ఆధారపడి ఉంటుంది).

## స్టెప్ 8:

పుట్టి ఆఖరి కోట్ని గరుకైన ఎమరి పేవర్తో రుద్దకుండా ఉంటే మంచిది; దాని వల్ల బిర్లా వైట్ వాల్ సీల్ వాటర్ ప్రూఫ్ పుట్టి సిటి నిరోధక శక్తి చెడిపోగలదు. అయితే, ఎటువంటి పెయింట్స్/ డిస్టెంపర్స్ వూసీ ముందు మిట్టవల్లాలను/పెచ్చులను పోగొట్టవలసిన అవసరం ఉంటే, మెరిసే తెల్లన ఉపరితలం పొందడానికి ఉపరితలాన్ని 500 కన్నా తక్కువ కాని అతి సన్నని వాటర్-ప్రూఫింగ్ ఎమరి పేవర్తో సున్నితంగా లెవెల్ చేయండి.

**మొత్తం రెండు కోట్ల మందమూ అత్యధికంగా 1.5 మిమీ లోపుగానే ఉండాలి.**

**పెయింట్ వూసీ ముందు సైమర్ అవసరం లేదు.**

## సాంకేతిక పరామితులు

సీ.నం.	సాంకేతిక పరామితులు	ప్రత్యేక లక్షణాలు	వరీక్ష పద్ధతి
1.	*కవరేజ్ (చె.అ./కేజీ) (శ్రేష్ఠమైన నున్నని ఉపరితలంపై)	16-19	ఇన్ హౌస్
2.	పాట్ లైఫ్ (గంటలు)	3.0-3.5	ఇన్ హౌస్
3.	టెంసైల్ స్ట్రెంత్ @28 రోజులు (ఎన్/మిమీ <sup>2</sup> )	≥1.0	ఈఎన్ 1348
4.	వాటర్ కెపిలరీ అబ్సార్ప్షన్ (మిలీ), 30 నిమి @28 రోజులు	≤0.3	కార్టెన్ ట్యూబ్
5.	కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ @28 రోజులు (ఎన్/మిమీ <sup>2</sup> )	3.5-7.5	ఈఎన్ 1015-11
6.	బల్క్ డెన్సిటీ (గ్రా/సెమీ <sup>3</sup> )	0.90-1.10	ఇన్ హౌస్

\*ఈ విలువ నున్నని ఉపరితలంపై; అయితే ఇది ఉపరితలం టెక్స్చర్ ని బట్టి మారవచ్చు.

## హెచ్చరికలు:

- పుట్టి మిశ్రమాన్ని మింగితే అది చాలా హానికరమైనది; అంచేత కడుపులోకి వెళ్ళినట్లైతే, వెంటనే వైద్యునితో సంప్రదించండి. బిర్లా వైట్ వాల్ సీల్ వాటర్ ప్రూఫ్ పుట్టిని పిల్లలకి అందకుండా ఉంచాలి.
- బిర్లా వైట్ వాల్ సీల్ వాటర్ ప్రూఫ్ పుట్టిని ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు మంట పుట్టినా, అది తగ్గకుండా అలాగే ఉన్నా దాన్ని తక్షణమే ఎక్కువ సిఫ్తో బాగా కడిగి, వెంటనే వైద్యునితో సంప్రదించండి.

## చెయ్యవలసినవి:



- గోడ ఉపరితలంపై వదులుగా అంటుకొని ఉన్న మురికి లేకుండా ఉండేలా నిశ్చితపరచండి.
- బాగా అంటుకోడానికి, మెరుగైన విస్తరణకీ గోడల్ని/ఉపరితలాల్ని ముందుగా తడవడం తప్పనిసరైనది.
- ఉపయోగించే ముందు బాగా కలపండి.
- చల్లగా, పొడిగా ఉన్న చోట చేర్చిపెట్టండి.
- వూసీటప్పుడు సంరక్షక గాగుల్స్ పెట్టుకోండి. కళ్ళలోకి పడితే వెంటనే ఎక్కువ సిఫ్తో బాగా కడిగి, వైద్యునితో సంప్రదించండి.
- స్పాండింగ్ ఇంకా ఉపరితలాన్ని సిద్ధం చేసేటప్పుడు, ధూళిని పీల్చుకుండా ఉండేందుకు సరైన నోస్ మ్యాస్క్ ఉపయోగించవలసినదని సిఫారసు చేయబడుతోంది.
- బిర్లా వైట్ వాల్ సీల్ వాటర్ ప్రూఫ్ పుట్టిని పిల్లలకి అందకుండా ఉంచాలి.

## చెయ్యకూడనివి:



- నిర్దేశించినదాని కంటే ఎక్కువ సిరు పొయ్యకండి.
- పుట్టిని నేరుగా వదులుగా అంటుకొని ఉన్న/మురికి ఉన్న గోడ ఉపరితలానికి వూయకండి.

## బిర్లా వైట్ - అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ లిమిటెడ్ వారి యూనిట్,

గ్రాండ్ ఫ్లోర్, అహురా సెంటర్, 82, మహాకాళి కేప్ రోడ్,

ఎమ్.ఐ.డి.సీ. ఆఫీస్ దగ్గర, అంధేరి (తూర్పు), ముంబయి, మహారాష్ట్ర 400 093.

Website: [www.birlawhite.com](http://www.birlawhite.com) | Toll Free No.: 1800 11 1717

[www.facebook.com/BirlaWhiteCement](https://www.facebook.com/BirlaWhiteCement) | [twitter.com/BirlaWhite](https://twitter.com/BirlaWhite)