Birla White ACTIVCOAT

ADITYA BIRLA UltraTech

প্লাস্টার ঢেকে ফেলে, পেইন্ট ফুটে ওঠে !

হোয়াইট সিমেন্টের অ্যাডভান্টেজ থাকা লিকুইড প্রাইমার।

পাওয়া যায় 1, 4, 10 এবং 20 লিটারে।

Birla White ACTIVCOAT

বিড়লা হোয়াইট **ActivCoat** প্রাইমার হল একটি সাদা সিমেন্ট ভিত্তিক লিকুইড প্রাইমার।
ActivCoat প্রাইমার বাজারে উপলব্ধ অ্যাক্রিলিক ওয়াল প্রাইমারের তুলনায় অনেক ভালো অস্বচ্ছতা এবং শুভ্রতা দেয়। এটি পেইন্টের রঙয়ের আসল টোন আনতে সাহায্য করে এবং আপনার বাড়ির দেওয়ালে পেইন্টের সবচেয়ে ভাল ফলাফল দেয়।

ইন্টিরিয়র

এটি সব ধরনের সারফেসের, যেমন ইন্টিরিয়র সিমেন্ট প্লাস্টার্স, ইন্টিরিয়র সিলিংস, ইন্টিরিয়র ওয়াল পুট্টি সারফেস জাতীয় সব রকমের তলের ওপরে প্রয়োগ (লাগানো) যেতে পারে।

ধাপ 1 ঃ পৃষ্টতলের (সারফেস) প্রস্তুতিকরণ
এমারি পেপার নাম্বার 180-র সাহায্যে স্যান্ড সারফেস ক'রে সুনিশ্চিত করে নিন যে সারফেস পরিষ্কার হয়েছে।

ধাপ 2 ঃ প্রাইমার
বিড়লা হোয়াইট ActivCoat প্রাইমার জলের সঙ্গে 1:1 অনুপাতে মেশান। ব্রাশ/রোলার-এর সাহায্যে একটি পরত লাগান আর তারপর সেটাকে 3-4 ঘণ্টা ধরে শুকোতে দিন।

ধাপ 3 ঃ পুট্টি
বিড়লা হোয়াইট ওয়াল পুট্টির দুটো পরত লাগিয়ে সারফেসটিকে মসৃণ বা মোলায়েম করে নিন। সেটাকে 10-12 ঘণ্টা ধরে শুকোতে দিন, তারপরে তারপরে 320 নাম্বার এমারি পেপারের সাহায্যে ঘষুন।

ধাপ 4 ঃ প্রাইমার
বিড়লা হোয়াইট ActivCoat প্রাইমার-এর দ্বিতীয় পরত লাগান। সেটাকে 3-4 ঘণ্টা ধরে শুকোতে দিন। প্রয়োজন হলে, 320 নাম্বার এমারি পেপারের সাহায্যে ঘষুন । টপকোট লাগান।

এক্সটিরিয়র

এটি এক্সটিরিয়র সিমেন্ট প্লাস্টার্স, এক্সটিরিয়র সিলিংস, অ্যাসবেস্টস শীট, কংক্রিট, জাতীয় সব ধরনের সারফেসের ওপর লাগানো যেতে পারে।

ধাপ 1 ঃ পৃষ্টতলের (সারফেস) প্রস্তুতিকরণ
সুনিশ্চিত ক'রে নিন যে সারফেস পরিষ্কার এবং কোনও আলগা পেইন্ট, ধুলো, গ্রীজ, ছত্রাক এসব থেকে একদম মুক্ত।

সারফেস বা তলের নানা রকমের খুঁত, যেমন নানান গর্ত, ডেন্ট ও সরু ফাটলগুলো বিড়লা হোয়াইট ওয়াল পুট্টির সাহায্যে ভরাট করে মোলায়েম বানাতে হবে।

ধাপ 2 ঃ মিক্সিং (মেশানো)-র
বিড়লা হোয়াইট ActivCoat প্রাইমার জলের সঙ্গে 1:1 অনুপাতে মেশান।

ধাপ 3ঃ প্রয়োগ
ব্রাশ৺রোলার-এর সাহায্যে র-বিড়লা হোয়াইট ActivCoat প্রাইমার-এর একটি পরত লাগান আর তারপর সেটাকে 3-4 ঘণ্টা ধরে শুকোতে দিন। তারপর টপকোট বা শীর্ষপরত লাগান।

টেকনিক্যাল প্যারামিটার	বৈশিষ্ট্য
কভারেজ (আদর্শ মসৃণ সারফেসের উপর)*	ইন্টিরিয়রের জন্য: 160-200 Sq.Ft./Ltr/ Coat এক্সটিরিয়রের জন্য: 110-130 Sq.Ft./Ltr/ Coat
শুকোনোর সময় (শুষ্ক তল)**	30 মিনিট
পাতলাকরা পেইন্টের স্থিরতা	24 ঘন্টার মধ্যে ব্যবহার করুন
তরলীকরণ	জলের সঙ্গে আয়তনিক পরিমাণ 100%
ওভারকোটেবিলিটি (রিকোট করার ড্রাইং টাইম)	4-6 ঘন্টা @27° ±2° C & RH 60 ± 5%
প্রয়োগ-উত্তর নির্দেশিনাসমূহ	প্রাইমার লাগানোর 30 দিনের মধ্যে কোট বা পরতের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
প্যাকেজিং	1লি., 4 লি., 10 লি. এবং 20 লি.
নিরাপত্তার বৈশিষ্ট্যাবলি	অ-দহনীয়
প্রয়োগের পদ্ধতি	উপযুক্ত পাতলাকরণের পরে স্প্রে, ব্রাশ বা রোলারের ব্যবহার
শেল্ফ-আয়ু	উৎপাদনের তারিখ থেকে 3 বছর, সরাসরি সূর্যালোক এবং অতিরিক্ত তাপ থেকে দূরে মূল আধারের মধ্যে এঁটে বন্ধ করে রাখতে হবে।
সুপারিশকৃত সারফেস	প্রাইমার হিসাবে এক্সটিরিয়র সিমেন্ট প্লাস্টার, এক্সটিরিয়র সিলিং, অ্যাসবেসটস শীট, কংক্রীট ইত্যাদি

*সারফেসের অবস্থা (টেক্সচার, রাফনেস, পোরোসিটি), রং লাগানোর শর্তাবলী (রংয়ের মিস্ত্রীর দক্ষতা এবং রং লাগানোর পদ্ধতি) এবং বাহ্যিক কারণের উপর ভিত্তি করে প্রকৃত কভারিংয়ে ক্ষমতায় তারতম্য হতে পারে।

** আবহাওয়ার পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে প্রকৃত শুকোনোর সময়ে তারতম্য হতে পারে।

গিলে ফেললে ক্ষতিকারক। গেলার ক্ষেত্রে, সঙ্গে-সঙ্গে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। ত্বকের জ্বলুনি হলে বা যদি চলতে থাকে, প্রচুর পরিমাণে জল দিয়ে ত্বক ধুয়ে ফেলবেন। অবিলম্বে চিকিৎসকের সাহায্য চাইবেন ।

করণীয়:

- সুনিশ্চিত হয়ে নেবেন যে দেয়ালের তল আলগাভাবে লেগে-থাকা ধুলো-ময়লা থেকে মুক্ত।
- ব্যবহারের পূর্বে ভালোভাবে নেড়ে নেবেন।
- ঠান্ডা ও শুকনো জায়গায় মজুত রাখবেন।

অকরণীয়:

- যখন পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা 10°C-এর চেয়ে কম বা যদি প্রয়োগের পরে 4 ঘণ্টার মধ্যে এই তাপমাত্রাতে নেমে পড়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে প্রয়োগ করবেন না।
- অতিমাত্রায় পাতলা করবেন না বা ব্রাশকে বেশিক্ষণ ধরে রাখবেন না।
- স্টেনার্স বা অন্য কোনও কালারেন্ট ব্যবহার করবেন না।

গিলে ফেললে ক্ষতিকারক। গেলার ক্ষেত্রে, সঙ্গে-সঙ্গে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। ত্বকের জ্বলুনি হলে বা যদি চলতে থাকে, প্রচুর পরিমাণে জল দিয়ে ত্বক ধুয়ে ফেলবেন। অবিলম্বে চিকিৎসকের সাহায্য চাইবেন ।

করণীয়:

- সুনিশ্চিত হয়ে নেবেন যে দেয়ালের তল আলগাভাবে লেগে-থাকা ধুলো-ময়লা থেকে মুক্ত।
- ব্যবহারের পূর্বে ভালোভাবে নেড়ে নেবেন।
- ঠান্ডা ও শুকনো জায়গায় মজুত রাখবেন।

অকরণীয়:

- যখন পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা 10°C-এর চেয়ে কম বা যদি প্রয়োগের পরে ৪ ঘণ্টার মধ্যে এই তাপমাত্রাতে নেমে পড়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে প্রয়োগ করবেন না।
- অতিমাত্রায় পাতলা করবেন না বা ব্রাশকে বেশিক্ষণ ধরে রাখবেন না।
- স্টেনার্স বা অন্য কোনও কালারেন্ট ব্যবহার করবেন না।